

Programmazione del telecomando universale


Procedura di programmazione del telecomando

Il telecomando può comunicare con il ricevitore e con il televisore allo stesso tempo. Tuttavia, prima di tutto dovrete impostarlo in modo che funzioni con il vostro televisore. Potete configurarlo in due modi: tramite la Selezione Manuale o la Ricerca Automatica.







Una volta impostato potrete utilizzare il telecomando per Accendere, Spegnerne, cambiare canale e modificare il volume del vostro televisore.

Selezione Manuale

Se la marca di TV è presente nella [Tabella 1](#) seguente è possibile programmare il telecomando usando la seguente procedura.

1. Accendete il TV.
2. Mantenete premuto il tasto  (TV) e quindi premete il tasto relativo al vostro TV come da [Tabella 1](#).
3. Dopo 5 secondi si accenderà il Led.
4. Mantenete il tasto premuto, il codice verrà memorizzato.
5. Se il codice è corretto, il TV verrà spento.
6. Accendete il TV e provate i tasti.

Se la marca di TV non è presente nella [Tabella 1](#) è possibile programmare il telecomando usando la seguente procedura.

1. Cercate la marca di TV nella [Tabella 2](#) successiva.
2. Accendete il TV.
3. Mantenete premuti il tasto  (TV) e il tasto  per circa 3 secondi, il LED si accenderà.
4. Inserite il codice di 4 cifre relativo al vostro TV; se il codice è corretto il LED si spegnerà altrimenti lampeggerà 4 volte.
5. Provate i tasti , , , . Nel caso non siano impostati correttamente ripetete le operazioni con un altro codice.

Ricerca Automatica




1. Accendete il TV.
2. Premete  (TV) per 7 secondi, il Led rimarrà illuminato.
3. Rilasciate il tasto  (TV).
4. Puntate il telecomando verso il TV, la ricerca del codice partirà automaticamente; potrebbero occorrere alcuni secondi o vari minuti per portare a termine l'operazione.
5. Quando il TV si spegne, premete  (TV) per memorizzare il codice.
6. Accendete il TV e provate i tasti.

Tabella 1

Marca	Tasto
SONY	1
SAMSUNG	2
PHILIPS	3
NEC	0
AKAI	<
MEDION	v
TOSHIBA	4
JVC/SANYO	5
LG	6
THOMSON	TV/RADIO
HITACHI	AUDIO
AIWA	^
MITSUBISHI	7
SHARP	8
PANASONIC	9
GRUNDIG	MUTE
DAEWOO	INFO

Tabella 2

A			
ACCENT	0272 0135	0372	0243
ACCUPHASE	0372		
ACEC	0347		
ACTION	0384 0135	0177 0021	0039
ADCOM	0329		
ADMIRAL	0294 0303 0058 0281	0414 0255 0456 0135	0392 0254 0346 0021
ADVENT	0345		
ADVENTURA	0183		
ADVENTURI	0183		
ADYSON	0343 0177	0431 0063	0426 0021
AEA	0372	0243	
AEG	0311	0235	
AGASHI	0431	0426	0392
AGB	0063		
AGEF	0255		
AIKO	0431 0392 0354	0426 0272 0243	0419 0372 0135
AIM	0395 0372	0337 0243	0311
AKAI	0373 0419 0337 0272 0372 0177 0145 0131 0346 0135	0431 0414 0330 0239 0354 0168 0063 0121 0248 0073	0426 0392 0311 0149 0243 0163 0218 0460 0183 0021
AKASHI	0272		
AKIBA	0372	0243	0163
AKITO	0372	0243	

AKURA	0392 0372 0135	0272 0243 0021	0239 0163
ALARON	0426		
ALBA	0426 0239 0238 0163 0254 0021	0414 0372 0219 0063 0083	0272 0243 0168 0039 0135
ALBIRAL	0315		
ALFA	0021		
ALKOS	0285		
ALLORGAN	0431 0423	0212	0063
ALLSTAR	0372	0243	0021
AMBASSADOR	0373	0183	
AMBRICAN HIGH	0384		
AMITECH	0408	0375	
AMPLIVISION	0431	0063	0083
AMSTRAD	0392 0243 0131	0272 0173 0456	0372 0367 0135
AMTRAN	0140		
ANAM	0278 0243	0272	0372
ANAM NATIONAL	0278	0372	0243
ANDERSSON	0235		
ANGA	0373	0183	
ANGLO	0392	0272	0135
ANITECH	0343 0372 0177 0135	0392 0259 0163 0021	0272 0243 0048
ANSONIC	0414 0347 0243	0272 0288 0083	0372 0259 0135
AOO	0236 0021	0118	0177
APEX	0463		

AR SYSTEM	0360	0372	0243
ARC EN CIEL	0310 0155 0457	0292 0039	0265 0461
ARCAM	0431 0063	0426	0292
ARCON	0235		
ARDEM	0239	0372	0243
ARISTONA	0372 0209	0347 0021	0243
ART TECH	0021		
ARTHUR-MARTIN	0414	0281	
ASA	0294 0255	0414 0167	0444 0044
ASBERG	0372 0254	0259 0048	0243 0021
ASORA	0272	0135	
ASTON	0127		
ASTRA	0372	0243	0135
ASTRELL	0035		
ASUKA	0431 0163	0426 0063	0392
ATD	0395		
ATLANTIC	0426 0243	0049 0423	0372 0021
ATORI	0272	0135	
ATORO	0135		
AUCHAN	0414	0281	
AUDIOSONIC	0431 0239 0288 0163 0083	0392 0149 0265 0063 0135	0272 0372 0243 0039 0021
AUDIOTON	0431 0083	0392 0135	0063
AUDIOVOX	0021		
AUDIOWORLD	0395		
AUMARK	0384		

AUTOVOX	0294 0255 0063 0197	0431 0212 0423	0363 0088 0417
AWA	0109 0426 0272 0243 0185	0065 0392 0372 0238 0135	0431 0311 0288 0234 0021
AXITRONIC	0027		
AXXENT	0272		
AXXON	0239		
B			
BAIRD	0431 0283	0337 0265	0311
BANG & OLUFSEN	0255 0417	0126	0294
BARCO	0414		
BASIC LINE	0431 0372 0163	0414 0288 0135	0272 0243 0021
BASTIDE	0431	0063	
BAUER	0395 0131	0392	0272
BAUR	0419 0363 0316 0136 0208 0135	0272 0354 0243 0131 0197 0091	0372 0336 0167 0125 0183 0021
BAZIN	0431		
BBK	0069		
BEAUMARK	0330		
BEC	0063	0021	
BECRESE	0177 0167	0145 0183	0039 0021
BEIJING	0285	0262	0247
BEKO	0311 0372 0282	0239 0243 0083	0149 0012 0021
BELL & HOWELL	0021		
BELSON	0400		

BENCHMARK- BEAUMARK	0384 0021	0177	0135
BENQ	0171		
BEON	0372 0021	0243	0254
BEST	0083		
BESTAR	0372 0083 0021	0288 0376	0243 0281
BESTAR- DAEWOO	0288		
BEXA	0190		
BIGSTON	0135		
BINATONE	0431		
BLACK DIAMOND	0235	0372	
BLACK PANTHER	0259		
BLACK STRIPE	0384	0145	0167
BLAUPUNKT	0323 0163 0131 0113	0354 0154 0125 0111	0168 0136 0121 0107
BLUE SKY	0400 0372 0021	0239 0243	0149 0163
BOE	0236		
BONDSTEC	0431 0088	0272	0212
BOOTS	0247		
BPL	0372	0243	
BRANDT	0329 0292 0271	0310 0283 0265	0302 0277 0461
BRAND ELECTRONIQUE	0310 0155 0457	0277 0039 0377	0271 0461 0371
BRAUN	0089		
BRENDSTRA	0135		
BRIMAX	0391		
BRINKMANN	0372 0021	0243	0254

BRIONVEGA	0235 0243	0372 0456	0255 0021
BRIORRYEGA	0294	0021	
BRITANNIA	0431	0426	
BROCKWOOD	0373 0183	0177	0145
BROKSONIC	0373 0183	0177	0145
BROTHER	0392		
BRUNS	0294	0255	
BSR	0419 0352	0414 0346	0212 0281
BTC	0163		
BUSH	0295 0419 0392 0239 0288 0219 0145 0026 0098	0349 0414 0337 0372 0243 0168 0063 0376 0021	0431 0395 0272 0363 0238 0163 0309 0281
C			
CAIHONG	0247		
CAMERON	0015	0013	
CAMPLE	0373 0183	0177	0145
CANAL	0045		
CANAL+/ CANALSAT	0041		
CANDLE	0177		
CAPEHART	0177	0145	0021
CAPSONIC	0392		
CARAD	0372	0243	
CARENA	0372	0243	
CARREFOUR	0372 0021	0243	0238
CARVER	0323	0021	
CASCADE	0272	0372	0243
CASIO	0414 0243	0372	0363

CATHAY	0372	0243	0021
CCE	0431	0372	0243
CCI	0136		
CELESTIAL	0326	0319	0285
CENTREX	0370	0333	0308
CENTURION	0372	0243	0021
CENTURY	0294 0093	0359 0088	0255
CETOMER	0096		
CGE	0414 0088 0048	0292 0254 0314	0093 0083 0135
CGM	0163	0135	
CGV	0019		
CHANG HONG	0170 0326 0247	0450 0285	0387 0262
CHANGCHENG	0262	0247	
CHANGFEI	0247		
CHANGHAI	0247		
CHIMEI	0105 0386	0102 0366	0412
CHUNFENG	0262	0247	
CIE	0288	0131	0135
CIHAN	0021		
CIMLINE	0272	0168	0135
CINEX	0434 0305	0416	0375
CIRCUIT CITY	0373 0183	0177	0145
CITIZEN	0384	0177	0021
CITY	0272	0135	
CLARIVOX	0372 0088	0259 0080	0243 0270
CLATRONIC	0431 0272 0372 0163 0063 0281	0392 0239 0259 0093 0083 0135	0311 0235 0243 0088 0048

CLAYTON	0437	0375	
CLUB INTERNET	0024		
CME	0113		
CMS	0426		
CMS Hightec	0431		
COLORTYME	0384	0021	
COMPUTRON	0135		
CONCORDE	0272	0135	
CONDOR	0426 0272 0243 0083	0414 0372 0088 0135	0392 0259 0254 0021
CONIC	0177	0145	0021
CONRAC	0306		
CONRAD	0372	0243	
CONROWA	0308	0262	0247
CONTEC	0426 0372 0234 0132	0392 0243 0163 0135	0272 0238 0145
CONTINENTAL EDISON	0310 0155 0457 0148	0292 0039 0377	0271 0461 0371
CORONADO	0177		
COSMEL	0272 0135	0372	0243
CRAIG	0021		
CROSLEY	0294 0145 0048 0183	0414 0093 0320 0021	0255 0088 0281
CROWN	0337 0272 0372 0083 0135	0317 0239 0243 0048 0021	0311 0149 0177 0281
CS ELECTRONICS	0426		
CTC	0088		
CTC CLATRONIC	0254		

CURTIS MATHES	0384 0145	0303 0398	0177 0021
CYBERTRON	0063		
D			
DAEWOO	0431 0272 0288 0063 0130 0021	0426 0239 0243 0353 0124	0395 0372 0177 0135 0120
DAICHI	0135		
DAINICHI	0426	0163	
DANSAI	0431 0337 0243	0426 0272 0238	0392 0372 0177
DANTAX	0311 0083	0239	0149
DATSURA	0337		
DAWA	0272 0021	0372	0243
DAYTEK	0395	0392	
DAYTON	0247		
DAYTRON	0272 0243 0135	0372 0177	0288 0167
DE GRAAF	0414	0337	
DEC	0333		
DECCA	0324 0243 0306	0431 0122 0258	0372 0063 0021
DEITRON	0372	0288	0243
DENKO	0392		
DENVER	0405 0243	0311 0135	0372
DESMET	0272 0243	0372 0135	0255 0021
DEW	0403		
DIAMANT	0372	0243	
DIAMOND	0426 0272	0395 0135	0392
DIGATRON	0437 0375	0425 0290	0381

DIGIHOME	0085		
DIGILINE	0372	0243	
DIGILOGIC	0445		
DIGITEK	0391		
DIGITOR	0419 0243	0399	0372
DIK	0372	0243	
DIXI	0431 0255 0021	0272 0243	0372 0135
DL	0405		
DONGDA	0247		
DONGHAI	0247		
DORIC	0363	0026	
DSC	0109		
DSE	0260 0413	0430 0409	0418 0404
DTS	0272	0135	0247
DUAL	0431 0372 0283 0163 0067 0135	0414 0363 0243 0063 0456 0021	0049 0292 0219 0074 0197
DUINAMAI	0138		
DUMONT	0373 0444 0177 0315	0294 0259 0145 0254	0431 0255 0063 0183
DUNAI	0414		
DURABRAND	0437 0375 0257	0425 0313	0381 0290
DUX	0372	0347	0243
DVICO	0186		
D-VISION	0372	0243	
DVX	0333		
DYNAMIC	0135		
DYNATECH	0373 0063	0177 0183	0145
DYNATRON	0372	0347	0243

E			
E:MAX	0311		
EASY LIVING	0425 0375	0391 0351	0386
EATON	0384		
ECCO	0395		
ECR	0145		
EDISON	0265		
EKSPERTEN VEST	0113		
ELBE	0431 0372 0243 0083 0327	0419 0359 0080 0067 0281	0414 0354 0121 0456
ELBIT	0021		
ELCIT	0294 0255	0414 0088	0259
ELECS	0021		
ELECTRATUNE	0177		
ELECTRO TECH	0135		
ELECTRO-BRAND	0183		
ELECTRO-HOME	0373 0183	0177	0145
ELECTRONICS	0163	0088	
ELEKTRONIKA	0021		
ELEKTA	0392 0243	0272 0135	0372
ELEKTRONIKA	0021		
ELENBERG	0023	0004	
ELFUNK	0437	0375	
ELG	0372	0243	
ELIN	0426 0272 0363 0135	0419 0444 0243 0021	0414 0372 0167
ELITE	0384 0177 0021	0372 0163	0243 0145
ELMAK	0034		

ELMAN	0259 0281	0012	0315
ELTA	0426 0376	0392 0281	0272 0135
EMERSON	0373 0330 0255 0145	0419 0239 0243 0083	0414 0372 0177 0183
E-MOTION	0391		
ENERGY SYSTEM	0389		
EON	0384	0145	
EPC	0355	0306	
ERISSON	0174		
ERRES	0372 0209	0347 0021	0243
ESC	0431	0372	0243
ESTELE	0414		
ETRON	0414 0372 0135	0272 0243	0266 0346
EUROFEEL	0431	0392	
EUROLINE	0437 0375	0425	0381
EUROMAN	0431 0372	0426 0243	0392 0083
EUROMANN	0063 0021		
EUROPA	0372	0243	
EUROPHON	0431 0372 0088 0315	0426 0259 0068 0281	0414 0243 0063 0021
EVESHAM	0442	0370	
EXCEL	0372	0243	
EXPERT	0414 0423	0049 0281	0009
EXPERT (F)	0009		
EXQUISIT	0372	0243	
EYE TV	0070		
F			
FAIRTEC	0040		

FAMILY LIFE	0372	0243	
FEILANG	0247		
FEILU	0247		
FEIYUE	0247		
FENNER	0272	0288	0135
FERGUSON	0076 0372 0322 0277 0243 0059 0443 0264 0456	0419 0359 0302 0271 0185 0039 0383 0125 0281	0317 0329 0283 0265 0080 0012 0371 0026
FIDELIS	0135		
FIDELITY	0426 0392 0352	0419 0372 0281	0414 0243
FILSAI	0431	0135	
FINLANDIA	0419 0283	0414 0271	0337 0383
FINLUX	0294 0311 0444 0255 0388 0231 0167 0281	0431 0239 0372 0243 0306 0223 0044 0135	0414 0149 0259 0063 0254 0198 0033 0021
FINTEC	0416		
FIRST LINE	0372 0288 0212 0281 0431 0414 0272	0363 0259 0088 0135 0426 0400 0239	0359 0243 0063 0021 0419 0337 0235
FISHER	0294 0419 0444 0238 0132 0167 0116	0101 0414 0363 0145 0103 0083	0431 0337 0255 0141 0063 0197
FLINT	0392 0021	0372	0243
FNR	0259		

FORMENTI	0294 0034 0243	0426 0372 0063	0414 0255 0021
FORMENTI-PHOENIX	0426		
FORTRESS	0294 0177	0303 0145	0255 0132
FRABA	0372	0243	0083
FRIAC	0272 0243	0372 0083	0259
FRONTECH	0431 0272 0088 0135	0414 0363 0063	0392 0180 0376
FUBA	0291		
FUJICOM	0391		
FUJIMARU	0110		
FUJITSU	0373 0414 0049 0243 0063 0352	0431 0298 0372 0177 0423 0346	0419 0272 0259 0145 0456 0183
FUJITSU GENERAL	0431 0423	0414 0456	0272 0352
FUJITSU SIEMENS	0235		
FUNAI	0373 0177 0135	0392 0145	0212 0183
FUTRONIC	0395	0392	
FUTURE	0372	0243	
G			
GALAXI	0419 0259 0425 0290	0414 0243 0381	0372 0437 0375
GALAXIS	0372 0155	0259 0254	0243 0083
GALAXY	0254	0083	
GALERIA	0272	0135	
GBC	0414 0075 0281	0272 0346 0135	0288 0320

GE	0330 0277 0383 0280 0257	0322 0271 0300 0274 0252	0283 0265 0296 0269
GEANT CASINO	0414		
GEANT CASIONO	0281		
GEC	0431 0372 0243 0026	0419 0363 0063 0301	0414 0250 0306 0281
GELOSO	0414 0163 0281	0272 0093 0135	0288 0088
GEMSOUND	0135		
GENERAL	0302 0135	0271	0265
GENERAL ELECTRIC	0283	0271	
GENERAL TECHNIC	0272	0135	
GENESIS	0272		
GENEXXA	0414 0243	0272 0163	0372 0021
GERICOM	0357	0340	
GIANT	0431	0272	
GITEM	0039 0021	0383	0125
GM	0135		
GMG	0254	0135	
GOLD	0403		
GOLDHAND	0426	0135	
GOLDSTAR	0431 0414 0311 0239 0372 0212 0063 0125 0083 0281 0021	0426 0384 0272 0149 0265 0177 0039 0121 0058 0135	0419 0330 0266 0049 0243 0088 0287 0111 0376 0073

GOODMANS	0289 0392 0372 0288 0243 0063 0135	0431 0272 0329 0283 0238 0443 0106	0405 0239 0322 0277 0145 0309 0021
GORENJE	0083		
GPM	0163	0135	
GRADIENTE	0323 0243	0317	0372
GRADIN	0163	0135	0021
GRAETZ	0419 0235 0346	0414 0372 0301	0239 0243 0263
GRAN PRIX	0305		
GRANADA	0373 0337 0329 0277 0185 0383 0281 0021	0431 0372 0322 0243 0063 0228 0183	0414 0347 0283 0238 0443 0026 0162
GRANDIN	0414 0244 0193 0149 0372 0009	0400 0239 0189 0142 0288 0281	0272 0213 0169 0117 0243
GRENADIER	0135		
GRONIC	0431	0414	0259
GRUNDIG	0432 0272 0243 0136 0121 0107 0263	0405 0372 0238 0131 0113 0092 0148	0330 0354 0154 0125 0111 0083
GRUNKEL	0235		
GTT	0254	0135	
GZE UNIMOR	0067		
H			
HAIER	0072 0392	0220 0022	0395 0008
HAIHONG	0247		

HALIFAX	0431	0426	0392
HALLMARK	0373 0167	0177 0183	0145
HAMMERSTEIN	0392	0384	
HAMPTON	0431	0426	0063
HANNSPREE	0356	0350	
HANSEATIC	0431 0272 0034 0255 0125 0067 0021	0419 0239 0372 0243 0083 0197	0414 0235 0363 0212 0074 0135
HANTAREX	0272 0243 0021	0372 0075	0259 0135
HANTOR	0372	0243	
HARLEY DAVIDSON	0373 0177	0384 0145	0250 0183
HARRAD	0373 0183	0177	0145
HARVARD	0373 0183	0177	0145
HARWOOD	0272	0372	0243
HAUPPAUGE	0372	0243	
HCM	0431 0372 0063	0392 0243 0135	0272 0163
HEATHKIT	0183	0021	
HEDZON	0372	0243	
HEMA	0431	0272	0063
HEMMERMANN	0363	0197	
HERAN	0175		
HERO SONIC	0361		
HIFIVOX	0310 0155 0457	0292 0039	0265 0461
HIGASHI	0426		
HIGH	0384		
HIGHLINE	0392	0372	0243
HILINE	0135		

HINARI	0414 0272 0238 0346	0392 0372 0163 0135	0337 0243 0145 0021
HIPLUS	0344	0339	0332
HISAWA	0239	0163	
HISENSE	0078 0128 0334	0006 0395	0299 0337
HIT	0255		
HITACHI	0082 0431 0330 0283 0243 0177 0080 0039 0377 0167 0460 0286 0183 0021	0151 0419 0372 0265 0238 0145 0063 0461 0371 0125 0346 0281 0130	0146 0414 0363 0250 0185 0093 0053 0457 0223 0026 0301 0248 0124
HITACHI FUJIAN	0185		
HITSU	0272		
HKC	0273	0215	
HMV	0255		
HOHER	0239	0235	
HOME ELECTRONICS	0311		
HONGMEI	0262	0247	
HORIZONT	0064	0060	0021
HORNYPHON	0021 0381	0437 0375	0425 0290
HORNYPHONE	0372	0347	0243
HOSHAI	0163		
HUAFA	0247		
HUANGHAIMEI	0247		
HUANGHE	0247		
HUANGLONG	0247		
HUANGSHAN	0262	0247	

HUANYU	0426	0288	
HUARI	0262		
HUGOSON	0386		
HUMAX	0458	0453	
HUSPI ELKTRONIK	0254		
HYGASHI	0431	0426	0063
HYPER	0431 0212 0135	0426 0088	0272 0063
HYPERSONIC	0419		
HYPERVISION	0401		
HYPSON	0431 0149 0243 0021	0392 0372 0063	0239 0359 0135
HYUNDAI	0415	0395	
I			
IBERIA	0372	0243	
IBERVISAO	0281		
ICE	0431 0272 0163 0021	0426 0372 0063	0392 0243 0135
ICES	0426		
ICOS	0347		
ICT	0372	0243	
IDEAL	0375		
IISONIC	0362		
IMA	0373 0183	0177	0145
IMIRO	0365		
IMPERIAL	0419 0363 0088 0048 0275	0414 0243 0254 0314 0021	0372 0093 0083 0281
INDIANA	0372	0243	0021
INFINITY	0021		
INFOCUS	0161	0066	0062

INGELEN	0419 0282	0414	0239
INGERSOLL	0272	0135	
INNO HIT	0431 0372 0068 0135 0063 0021	0272 0259 0063 0021 0058	0235 0243 0058 0163 0135
INNOVATION	0372	0243	0021
INSIGNIA	0128		
INSPIRA	0375		
INTERACTIVE	0419 0347 0255	0414 0310 0243	0372 0265 0083
INTERBUY	0343 0372 0135	0392 0243	0272 0088
INTERDISCOUNT	0039 0021	0383	0371
INTERFUNK	0294 0278 0347 0255 0108 0254 0422 0281	0419 0372 0310 0243 0088 0083 0346 0263	0414 0363 0265 0209 0039 0026 0301 0021
INTERNAL	0372	0288	0243
INTERNATIONAL	0426		
INTERVISION	0343 0392 0354 0163 0083 0021	0431 0272 0259 0088 0376	0414 0372 0243 0063 0281
IRRADIO	0272 0212 0058 0021	0372 0163 0033	0243 0088 0135
IST	0163	0063	0021
ISUKAI	0372 0021	0243	0163
ITC	0431	0063	0281
ITL	0135		

ITS	0426 0372 0063	0392 0243 0135	0272 0163
ITT	0419 0363 0281 0397	0414 0167 0442	0337 0346 0425
ITT NOKIA	0419 0311	0414 0363	0337
ITV	0392 0243	0372	0288
IWITCH	0369		
IZUMI	0057		
J			
JACSON	0338	0306	
JBL	0021		
JCB	0183		
JEAN	0238		
JEC	0285		
JETPOINT	0384	0021	
JGC	0391		
JINLIPU	0135		
JINXING	0437 0375 0285	0425 0308 0262	0381 0290 0247
JMB	0372	0288	0243
JOCEL	0153	0037	0032
JULIBEE	0372		
JUMBOTRONIC	0021		
JVC	0140 0311 0238 0217	0016 0303 0145 0021	0317 0278 0222
K			
KAIDEL	0393	0380	
KAIDO	0376		
KAISER	0021		
KAISUI	0431 0372 0063	0426 0243 0135	0272 0163 0021

KAMBROOKL	0371		
KAMP	0426	0063	
KAPSCH	0419 0423 0263	0414 0026	0049 0301
KARCHER	0414 0239 0243 0021	0392 0372 0083	0311 0259 0135
KATHREIN	0372	0243	
KAWASHO	0426		
KB ARISTOCRAT	0414		
KENDO	0414 0316 0168 0456 0135	0235 0259 0423 0327 0021	0372 0243 0083 0281
KENMARK	0150		
KENNEDY	0414 0456	0049	0423
KENNEX	0437	0375	
KENWOOD	0177		
KIC	0431		
KINGSLEY	0426		
KIOTA	0266	0135	
KITION	0372		
KITON	0243		
KLH	0373 0183	0177	0145
KLOSS	0384		
KNEISSEL	0372 0243 0074	0359 0121 0067	0288 0083
KOBIC	0135		
KOLIN	0115	0112	
KOLSTER	0372 0243	0363 0021	0259
KONICHI	0272	0135	
KONIG	0457	0451	

KONKA	0164 0239 0243	0405 0452 0163	0311 0372 0166
KORPEL	0372	0243	0021
KORTING	0294 0083	0255	0099
KOSMOS	0372	0243	
KOTRON	0392		
KOYODA	0272		
KRAKING	0359		
KRIESLER	0347		
KTV	0373 0145	0431 0063	0177 0183
KUASHO	0177	0021	
KUBA	0414	0363	0197
KUBA ELECTRONIC	0414	0363	
KYOSHU	0392		
KYOTO	0431	0426	0414
L			
L&S ELECTRONIC	0239		
LAMONT	0063		
LASAT	0083		
LAVIS	0414		
LEADER	0272	0135	
LECSON	0372	0243	
LEGEND	0272	0135	
LENCO	0414 0372 0135	0405 0288 0021	0272 0243
LENOIR	0272	0135	
LENOVO	0229		
LENSON	0010		
LESA	0088		
LETV	0232		
LEVIS AUSTRIA	0372	0243	

LEYCO	0392 0212	0372 0021	0243
LG	0152 0431 0414 0342 0272 0149 0439 0265	0144 0426 0400 0330 0266 0089 0435 0243	0160 0419 0395 0311 0239 0444 0372 0083
LIESENK & TTER	0372	0243	
LIESENKOTTER	0372 0021 0381 0021	0347 0437 0375	0243 0425 0290
LIFE	0135		
LIFETEC	0392 0372 0135	0272 0288 0021	0239 0243
LINITRON	0177	0145	0132
LINSAR	0381		
LLOYD	0373 0026	0177 0183	0145 0135
LLOYD,S	0272	0266	0135
LOEWE	0427 0255 0063 0021	0294 0243 0083	0372 0114 0091
LOGIK	0448 0392 0266 0234	0324 0384 0372 0324	0395 0272 0243
LOGIX	0021		
LUMA	0414 0372 0423 0281	0272 0288 0456 0135	0049 0243 0346
LUMATRON	0431 0392	0419 0372	0414 0243
LUX MAY	0272 0021	0372	0243

LUXOR	0431 0337 0231 0167 0058 0422 0286	0419 0235 0223 0113 0026 0382 0248	0414 0363 0198 0111 0460 0346 0731
LUXOR SALORA	0003		
LUXOR/ SKANTIC	0460		
LXI	0330	0021	
M			
M ELECTRONIC	0223	0135	
M ELECTRONICS	0444 0012 0021	0063 0167	0039 0135
MACYS	0177	0145	
MADISON	0372	0243	
MAG	0385	0374	
MAGNADYNE	0294 0255 0068 0320 0135	0414 0093 0315 0281 0021	0259 0088 0254 0197
MAGNAFON	0426 0315	0259	0068
MAGNASONIC	0177	0135	0021
MAGNAVOX	0086 0238	0372 0145	0243 0021
MAGNUM	0239 0243	0149 0079	0372
MANDOR	0392		
MANESTH	0431 0372 0063	0414 0243 0021	0392 0168
MANHATTAN	0414	0372	0243
MAQMA	0391	0357	
MARANTZ	0372	0243	0021
MARCY,S	0145		
MARELLI	0294	0255	

MARK	0431 0239 0288	0426 0149 0243	0272 0372 0021
MASCOM	0437 0375	0425 0290	0381
MASCOT	0088		
MASUDA	0431 0372	0392 0243	0272
MATSUI	0349 0414 0239 0354 0243 0219 0341 0111 0376 0205 0021	0324 0337 0372 0310 0238 0168 0131 0026 0281 0148	0431 0272 0363 0277 0234 0063 0121 0429 0275 0135
MATSUSHITA	0278		
MATSUVIAMA	0405		
MAVA	0177		
MAXAM	0392	0135	
MAXDORF	0395	0392	
MAXELL	0135		
MAXESS	0267		
MAXIM	0416	0375	
MCE	0272	0135	
MCMICHAEL	0250		
MEDIATORM	0372 0209	0347 0021	0243
MEDION	0395 0372 0021	0244 0243	0239 0091
MEGAYRON	0330		
MELECTRONIC	0431 0414 0372 0288 0265	0426 0272 0363 0283 0243	0419 0239 0354 0271 0184
MEMOREX	0373 0278 0135	0384 0272	0330 0183
MEMPHIS	0272	0135	

MERCURY	0395 0272 0243	0392 0266 0135	0384 0372
MERRITT	0419	0414	
METRONIC	0056		
METZ	0379 0342 0235 0255 0136 0121 0087	0294 0278 0372 0243 0131 0111	0405 0244 0354 0108 0125 0092
MGA	0373 0243	0330 0183	0372
MICROMAXX	0372	0243	
MICROTEK	0395	0392	
MIDLAND	0177		
MIKOMI	0235		
MINATO	0372	0243	
MINERVA	0354 0131 0111	0185 0125	0136 0121
MINOKA	0156 0021	0372	0243
MIRAI	0412	0386	
MITSAI	0375		
MITSUBISHI	0373 0330 0255 0185 0137 0021	0294 0303 0243 0145 0183	0337 0372 0238 0141 0135
MITSURI GENERAL	0414		
MIVAR	0431 0075 0083 0058	0426 0063 0074 0038	0084 0276 0067
MONACO	0272		
MONITOR	0384		
MORGAN,S	0372	0243	
MOTOROLA	0303	0021	

MTC	0426 0384 0177	0419 0260 0083	0414 0363 0091
MTLOGIC	0239		
MUDAN	0262	0247	
MULTIMEDIA	0368		
MULTISTAN- DARD	0259		
MULTITEC	0372	0243	
MULTITECH	0373 0392 0363 0177 0063 0376 0021	0431 0272 0259 0145 0083 0183	0426 0372 0243 0088 0048 0135
MURPHY	0157 0444	0426 0026	0414
MUSIKLAND	0372	0243	
MYCOM	0330		
MYRYAD	0372	0243	
N			
NAD	0419 0145	0414	0330
NAIKO	0311	0372	0243
NAKIMURA	0372	0288	0243
NAMSUNC	0135		
NAONIS	0414	0346	0281
NAP	0021		
NATIONAL	0162	0159	0021
NEC	0025 0384 0272 0243 0145	0431 0323 0372 0238 0135	0405 0317 0288 0234
NECKERMANN	0294 0372 0336 0243 0063 0121 0456 0222 0135	0431 0363 0316 0088 0136 0111 0346 0197 0021	0414 0354 0255 0068 0125 0083 0281 0183

NEI	0414 0163	0372 0335	0243 0021
NESCO	0088		
NETSAT	0372	0243	
NEUFUNK	0272 0243	0239	0372
NEW TECH	0431	0272	
NEW WORLD	0163		
NEWSAT	0005		
NEWTECH	0372 0135	0283 0021	0243
NICAMAGIC	0426		
NIKKAI	0426 0392 0243 0163	0431 0272 0238 0021	0426 0372 0177
NIKKEI	0239		
NIKKO	0330	0328	
NISSAN	0384		
NOBLEX	0135	0116	
NOBLIKO	0426 0315	0259 0048	0063 0033
NOGAMATIC	0310 0155 0457	0292 0039	0265 0461
NOKIA	0419 0337 0288 0388 0228 0167 0026 0382 0327 0281 0135	0414 0311 0265 0254 0223 0111 0460 0352 0301 0263 0073	0384 0363 0163 0231 0176 0092 0422 0346 0286 0248
NOKIA AKAI	0460		
NONAME	0349 0376	0331 0021	0439
NORDIC	0431		

NORDMENDE	0294 0372 0302 0277 0243 0012 0383	0414 0322 0292 0271 0155 0461 0371	0239 0310 0283 0265 0039 0457 0263
NORFOLK	0414		
NORMEREL	0372	0243	
NOVA	0444		
NOVABEAM	0021		
NOVAK	0347		
NOVATRONIC	0372 0135	0288 0021	0243
NUCLEONIC	0376	0281	
NURNBERG	0419	0414	
NU-TEC	0395		
O			
O GENERAL	0135		
O.K.LINE	0437	0375	
OBONI	0170	0450	
OCEANIC	0419 0212 0223 0460	0414 0009 0067 0382	0337 0231 0026 0281
ODEON	0392		
OKANO	0194 0372 0135	0392 0243	0272 0083
OKI	0227 0182	0221	0216
OLYMPIC	0135		
OMEGA	0395	0392	
OMNI	0333	0308	
ONCEAS	0135		
ONN	0442 0425 0391	0437 0421 0375	0428 0403 0290
ONWA	0259	0163	0063
OPERA	0372	0243	0021

OPTIMUS	0278		
OPTONICA	0303		
ORAVA	0437	0375	
ORBIT	0372	0243	0021
ORIENT	0135		
ORION	0373	0324	0392
	0272	0239	0064
	0372	0310	0259
	0243	0234	0219
	0212	0177	0168
	0145	0131	0301
	0281	0197	0183
	0135	0091	0021
ORLINE	0372	0243	
ORMOND	0372	0243	
OSAKI	0431	0392	0372
	0288	0243	0163
OSIO	0372	0243	
OSO	0163		
OSUME	0372	0243	0238
	0132		
OTAKE	0168		
OTF	0135		
OTTO VERSAND	0431	0419	0303
	0272	0372	0363
	0354	0336	0316
	0283	0265	0243
	0238	0219	0212
	0168	0163	0145
	0088	0063	0039
	0012	0383	0287
	0167	0131	0125
	0121	0376	0281
	0201	0197	0183
	0135	0021	
OTTO- VERSAND	0168	0012	0287
	0136	0111	0376
	0248	0208	0197
	0135	0021	
P			
PACIFIC	0239	0372	0243
	0043	0037	
PAEL	0426	0033	

PALLADUM	0294	0431	0414
	0239	0372	0363
	0354	0336	0316
	0255	0243	0063
	0131	0125	0121
	0083	0021	
PALSONIC	0202	0431	0395
	0392	0266	0372
	0243		
PANAMA	0431	0426	0392
	0272	0372	0243
	0088	0063	0135
PANASHIBA	0266	0135	
PANASONIC	0090	0178	0419
	0414	0384	0330
	0298	0293	0278
	0266	0372	0243
	0185	0168	0163
	0125	0092	0087
	0026	0263	0172
	0162	0159	0021
PANAVISION	0372	0243	
PANAVOX	0135		
PANORAMA	0135		
PANORAMIC	0039		
PATHE CINEMA	0426	0414	0363
	0359	0083	0074
	0067	0281	
PATHE MARCONI	0310	0292	0265
	0155	0039	0461
	0457		
PAUSA	0272	0135	
PCE/PEC	0373	0384	0177
	0145	0167	0183
PDP	0214		
PENNEY	0384	0177	
PERDIO	0426	0414	0372
	0243		
PERFEKT	0372	0243	0021
PERFORMANCE	0145	0183	

PHILCO	0294 0255 0093 0083 0314 0021	0414 0243 0088 0048 0281	0372 0145 0254 0320 0135
PHILEX	0414		
PHILHARMONIC	0431	0063	
PHILIPS	0086 0294 0049 0354 0288 0250 0209 0125	0031 0419 0372 0347 0283 0243 0145 0183	0014 0272 0359 0297 0255 0224 0371 0233
PHILIPS (F)	0209	0021	
PHOCUS	0239		
PHOENIX	0294 0372 0083	0426 0255 0021	0414 0243
PHONOLA	0294 0347 0209	0426 0255 0021	0372 0243
PILOT	0384	0372	0243
PIONEER	0424 0410 0372 0271 0039 0358	0419 0323 0297 0265 0371 0021	0414 0094 0283 0243 0083
PIONIER	0083		
PLANTRON	0392 0243	0272 0135	0372 0021
PLAYSONIC	0431	0239	0149
POLAR	0052	0034	
POLAROID	0020		
POLICOM	0419 0310 0255	0414 0265 0039	0359 0259
POLYVISION	0446		
POPPY	0272	0135	
PORTLAND	0288	0177	0183
POWERPOINT	0395		

PRANDONI PRINCE	0088 0346	0068 0281	0033
PRANDONI-PRINCE	0419	0068	
PRECISION	0063		
PREMIER	0392	0272	
PRIMA	0318 0272 0135	0392 0177 0021	0384 0145
PRINCESS	0395	0135	
PRINZ	0419	0363	
PROELCO	0021		
PROFEX	0419 0048 0135	0414 0376	0272 0281
PROFI	0272		
PROFILO	0375		
PROFITRONIC	0372 0021	0259	0243
PROLINE	0235 0329	0372 0243	0347
PROSCAN	0384		
PROSONIC	0431 0372 0083	0426 0288	0239 0243
PROTEC	0088 0021	0063	0135
PROTECH	0431 0272 0243	0414 0363 0372	0392 0259
PROTON	0436 0135	0330	0177
PROVISION	0239	0372	0243
PULSER	0384 0135	0177 0021	0039
PVISION	0400		
PYE	0372 0288 0021	0363 0255	0347 0243
PYMI	0272	0135	
Q			
QTYI	0286		

QUASAR	0278	0272	0088
QUELLE	0431	0419	0392
	0272	0049	0444
	0372	0363	0354
	0336	0316	0310
	0265	0243	0238
	0234	0212	0177
	0168	0163	0145
	0141	0132	0088
	0063	0039	0423
	0383	0306	0249
	0231	0167	0136
	0131	0125	0121
	0111	0058	0044
	0033	0460	0456
	0376	0281	0222
	0208	0201	0197
	0183	0135	0091
	0021		
	QUESTA	0238	0145
QUIERO	0336		
R			
R LINE	0372	0243	0021
RADIALVA	0414	0372	0271
	0265	0243	0039
RADIO SHACK	0372	0243	0177
RADIOLA	0431	0372	0347
	0243	0209	0021
RADIOMARELLI	0294	0372	0255
	0243	0088	0068
RADIONETTE	0026	0281	
RADIO SHACK	0330	0437	0425
	0381	0375	0290
	0257		
RADIOSTONE	0372		
RADIOTONE	0392	0272	0243
	0083	0135	0021
RADUGA	0064		
RANK	0026		
RANK ARENA	0238		
RCA	0440	0384	0303
	0329	0322	0283
	0277		
REALISTIC	0330		

RECOR	0372	0243	
RECORD	0364	0064	0021
RECTILIGNE	0372	0243	
REDIFFUSION	0419	0238	0026
REDSTAR	0372	0243	0437
	0425	0381	0375
	0290		
REFLEX	0372	0243	
REGENTE	0135		
RELISYS	0397	0394	0381
	0362	0357	0351
	0345	0340	
REOC	0239		
REVOX	0372	0243	0083
	0091	0021	
REVOX/STUDER	0021		
REX	0414	0392	0049
	0093	0088	0423
	0074	0067	0456
	0352	0346	0327
RET	0294	0392	0372
	0255	0243	0083
	0074	0067	
RHAPSODY	0426	0063	
RICE CLUB	0384		
RICOH	0372	0243	
RINEX	0395	0392	
R-LINE	0414		
RMB	0177		
RM-U301	0316		
ROADSTAR	0081	0392	0272
	0239	0372	0243
	0163	0135	
ROBOTRON	0255		
RODEX	0372	0243	
ROLSEN	0046		
ROSITA	0135		
ROSNER	0063		
ROVER	0351		

ROWA	0431 0395 0135	0426 0392	0405 0272
ROYAL	0311	0135	
ROYAL LUX	0277	0083	
RUBIN	0064	0029	
RUKOPIR	0372	0243	
RUNCO	0384		
S			
SABA	0294 0278 0322 0292 0271 0155 0039 0461 0377 0026	0419 0239 0310 0283 0265 0068 0018 0457 0371 0346	0414 0329 0302 0277 0255 0063 0012 0383 0315 0301
SACCS	0359		
SADKO	0064		
SAGEM	0348	0316	
SAISHO	0324 0392 0168 0021	0431 0272 0063	0414 0234 0131
SAIVOD	0235	0372	0243
SAKAI	0414		
SAKIO	0135		
SAKURA	0135		
SALORA	0419 0363 0223 0111 0382 0281	0414 0388 0218 0058 0346 0130	0337 0231 0176 0460 0286 0073
SALSA	0277		
SAMBERS	0259 0315 0033	0068 0058	0063 0048
SAMPO	0402	0246	0177

SAMSUNG	0158 0055 0431 0405 0348 0303 0372 0177 0083 0116	0304 0050 0426 0392 0337 0272 0243 0063 0058 0073	0096 0040 0414 0384 0330 0100 0180 0249 0135 0021
SAMSUX	0177		
SANDRA	0431	0426	
SANELA	0359		
SANKY	0177		
SANSUI	0123 0372 0135	0119 0243 0021	0384 0177
SANTON	0272		
SANY	0371		
SANYO	0028 0431 0337 0444 0238 0145 0306 0083 0135	0449 0426 0323 0372 0234 0141 0167 0074	0268 0414 0272 0243 0185 0132 0154 0067
SANYUAN	0247		
SASO	0039	0372	
SAVE	0372	0243	
SBR	0372 0243	0347 0209	0250 0021
SCHAUB LORENZ	0051 0311 0288	0419 0239 0460	0400 0363
SCHNEIDER	0431 0239 0363 0243 0209 0080 0067 0346 0135 0021	0419 0049 0347 0219 0163 0063 0456 0281 0079	0414 0372 0283 0212 0088 0074 0438 0197 0073
SCHNEIDER (F)	0209		

SCOTLAND	0414		
SCOTT	0373 0145	0330 0183	0177
SEARS	0330		
SEG	0431 0392 0235 0259 0177 0088 0281 0414 0336 0255	0426 0272 0372 0243 0163 0063 0208 0372 0316 0243	0414 0239 0363 0238 0145 0048 0135 0363 0259
SEI	0414 0336 0255	0372 0316 0243	0363 0259
SEI-SINUDYNE	0294 0316 0243 0315 0320 0183	0372 0259 0212 0131 0281 0021	0336 0255 0168 0456 0197
SELECO	0414 0049 0003 0383 0074 0352 0286	0392 0238 0423 0276 0067 0346 0281	0235 0141 0417 0249 0456 0327 0172
SEMUA	0177		
SENCORA	0272	0135	
SENTRA	0272 0163	0409 0346	0363
SERINO	0426	0303	
SHANGHAI	0262	0247	
SHARP	0181 0410 0235 0145 0263	0133 0317 0238 0141 0253	0128 0303 0177 0132 0248
SHENCAI	0262	0247	
SHENYANG	0262	0247	
SHINTOM	0183		
SHINTOSHI	0372	0243	

SHIVAKI	0042 0372 0021	0364 0288	0330 0243
SHORAI	0212		
SHOW	0395 0135	0392	0272
SIAREM	0294 0255 0315	0414 0075 0320	0259 0063 0281
SICATEL	0242	0083	
SICATEL-FRANCE-S	0242		
SICE	0092		
SIEMENS	0419 0243 0136 0121 0092	0372 0177 0131 0113 0021	0354 0132 0125 0111
SIERA	0405 0243	0372	0347
SIERRA	0209	0083	0021
SIGMATEK	0462		
SIGMAX	0384		
SIGNATURE	0183		
SILMA	0021		
SILVA	0426 0243	0419 0135	0372
SILVER	0419 0372 0163	0414 0243 0145	0149 0238
SINGER	0294 0372 0255 0088 0438	0414 0277 0243 0009 0135	0272 0259 0093 0315 0021
SINODYNE	0091		
SINOTEC	0395	0311	
SINUDYNE	0419 0372 0316 0243 0346	0414 0363 0259 0456 0208	0311 0336 0255 0438 0021
SKY	0330	0372	0243
SKYWORTH	0226	0447	

SLX	0454		
SMARAGD	0148		
SNYDER	0021		
SOKOL	0064	0049	
SOLAVOX	0419 0243	0414 0346	0372 0281
SONIKO	0372	0243	
SONIQ	0267	0245	0225
SONITRON	0431 0083	0337	0167
SONNECLAIR	0372	0243	
SONOKO	0431 0372 0135	0392 0243 0021	0272 0063
SONOLOR	0419 0336 0026 0281	0414 0316 0460	0337 0009 0382
SONTEC	0272 0083	0372 0021	0243
SONY	0211 0378 0372 0259 0234 0208	0147 0323 0336 0243 0145 0183	0143 0303 0316 0238 0141
SOUND & VISION	0372 0243	0288 0163	0259
SOUNDESIGN	0373 0177	0384 0145	0330 0183
SOUNDMASTER	0135		
SOUNDWAVE	0149	0372	0243
SOYO	0391		
SPECTRA	0272	0288	
SPECTRICIAN	0177	0021	
SSANGYONG	0272		
STAKSONIC	0272		
STANDARD	0431 0288 0063	0272 0243 0135	0372 0163
STAR	0088		

STARLITE	0414 0372	0392 0243	0272 0135
STARLUX	0135		
STERN	0414 0423 0456 0327	0392 0074 0352	0049 0067 0346
STEVISON	0416	0375	
STRATO	0392 0243	0272	0372
STRONG	0235		
STRRVIEW	0077		
STYLANDIA	0431		
SUNIC LINE	0372	0243	
SUNKAI	0372 0168	0243 0163	0212
SUNRISE	0117		
SUNSTAR	0392 0243	0272 0135	0372
SUNSTECH	0104		
SUNWOOD	0272 0135	0372 0021	0243
SUPERLA	0431	0426	
SUPERSONIC	0395 0272	0392	0337
SUPERTEC	0135		
SUPERTECH	0426 0243	0272 0205	0372 0135
SUPERVISION	0395	0392	
SUPRA	0330 0135	0272	0288
SUPREMACY	0177	0145	
SUPREME	0183		
SUSUMU	0277	0271	
SUTRON	0272	0135	
SVA	0395	0392	
SVASA	0395	0392	0337
SWISSTEC	0408	0362	0340
SYC LINE	0135		

SYDNEY	0431	0426	0063
SYLVANIA	0132	0021	
SYMPHONIC	0373 0183	0177	0145
SYNCO	0455	0380	0361
SYSLINE	0372	0243	
SYTONG	0426		
T			
TAISHAN	0247		
TANDBERG	0419 0039 0456	0414 0092	0265 0087
TANDY	0431 0163	0414 0088	0303 0063
TASHIKO	0431 0323 0145	0426 0250 0063	0414 0238
TATUNG	0165 0312 0372 0063	0374 0431 0243 0021	0325 0400 0234
TCL	0078 0210 0199 0174	0036 0206 0195 0128	0420 0203 0191
TCM	0239		
TD SYSTEM	0188		
TEAC	0431 0330 0239 0243	0395 0323 0372	0392 0272 0363
TEAK	0135		
TEC	0431 0272 0302 0243 0335 0346	0419 0049 0288 0088 0456 0281	0414 0372 0277 0063 0352 0135
TECH LINE	0235	0372	0243
TECHNICA	0416		
TECHNICAL	0043		
TECHNICS	0278 0021	0162	0159

TECHNIKA	0095	0241	0237
TECHNILAND	0021		
TECHNISAT	0414 0306	0372	0243
TECHNISSON	0239		
TECHNOL	0135		
TECHNOL ACE	0426	0395	0392
TECHVISION	0391		
TECHWOOD	0384 0183	0235	0213
TECNIMAGEN	0239		
TECNISON	0135		
TECO	0441	0396	
TEDELEX	0431 0337 0372	0405 0311 0243	0395 0272 0135
TEIRON	0272		
TEK	0395	0272	
TEKNANT	0135	0021	
TEKNIKA	0373 0183	0384	0177
TEKON	0384	0135	
TELEAVIA	0310 0271 0053 0457	0292 0265 0039	0283 0155 0461
TELECO	0406		
TELECOR	0431 0243	0414	0372
TELEFAC	0135		
TELEFUNKEN	0373 0239 0329 0292 0271 0088 0012 0383 0183	0405 0060 0310 0283 0265 0039 0451 0371 0011	0395 0372 0302 0277 0243 0018 0443 0321
TELEFUSION	0372	0243	
TELEGAZI	0414 0243	0392	0372

TELEMEISTER	0372	0243	
TELEOPTA	0135		
TELERENT	0091		
TELESONIC	0372	0243	
TELESTAR	0272 0135	0372	0243
TELETECH	0272 0088	0372 0135	0243
TELETON	0431 0363 0423	0414 0238 0352	0049 0063 0346
TELEVIDEON	0426	0414	
TELEVIEW	0372	0243	
TELEVISIO	0009		
TELEXA	0259		
TELIVA	0039		
TEMPEST	0392 0243	0272 0135	0372
TENNESSEE	0372	0243	
TENSAI	0431 0149 0288 0163 0167 0021	0414 0444 0243 0063 0281	0272 0372 0212 0287 0135
TENSON	0272	0135	
TESLA	0021		
TESLA ORAVA	0021		
TEVION	0239 0021	0372	0243
TEXET	0431 0288	0426 0063	0272
THES	0408		
THOMAS	0384 0183	0177 0135	0039 0021

THOMSON	0210 0199 0440 0363 0310 0283 0265 0039 0371	0206 0195 0426 0329 0302 0277 0243 0457 0321	0203 0191 0372 0322 0292 0271 0155 0383
THORN	0419 0409 0336 0283 0243 0145 0059 0383 0264 0125 0456 0183	0060 0372 0316 0277 0209 0141 0039 0371 0167 0033 0346 0021	0444 0359 0288 0265 0185 0080 0451 0306 0154 0026 0281 0017
THORN-FERGUSON	0419 0265 0059 0456	0359 0185 0012 0021	0277 0080 0264
THTF	0284	0279	
TMK	0384	0330	
TOBO	0135		
TOKAI	0431 0372 0021	0414 0288	0272 0243
TOKYO	0426	0384	0117
TONGTEL	0405		
TOP SHOW	0395	0392	0272
TOSHIBA	0307 0395 0278 0235 0265 0145 0007	0139 0384 0272 0409 0259 0167	0431 0348 0239 0354 0238 0017
TOSONIC	0384	0177	
TOTEVISION	0177		
TOWADA	0431 0281	0363	0259
TOYODA	0392	0272	
TRAKTON	0431	0392	0272

TRANS CONTINENS	0372	0243	
TRANS-CONTINENTS	0431		
TRANSONIC	0405 0272	0395 0372	0392 0243
TRANSTEC	0426		
TRC	0163	0135	
TREVI	0135		
TRIAD	0272 0021	0372	0243
TRIDENT	0431	0063	
TRILUX	0021		
TRISTAR	0392	0163	
TRIUMPH	0372	0243	0131
TRIVISION	0135		
TVTEXT 95	0372		
U			
UHER	0049 0243 0208 0021	0372 0423 0205	0288 0083 0091
ULTRAFOX	0093	0088	
ULTRAVOX	0294 0372 0255 0088 0281	0426 0288 0243 0063	0414 0259 0093 0320
UMA	0039 0281	0371 0021	0026
UMC	0408		
UNIC LINE	0372	0363	0243
UNIMADE	0030		
UNIMOR	0021		
UNITED	0405 0372	0239 0243	0149 0219
UNIVERSAL	0239		

UNIVERSUM	0431 0392 0272 0372 0316 0243 0088 0184 0083	0419 0348 0235 0363 0310 0238 0423 0167 0135	0414 0323 0444 0336 0265 0234 0309 0125 0021
UNIVOX	0414 0255	0372 0243	0359 0281
URANYA	0135		
UTAX	0414		
V			
V7 VIDEOSEVEN	0330		
VANGURD	0135		
VECO	0135		
VESTEL	0227 0200 0188 0187 0235 0309	0207 0196 0182 0431 0372 0021	0204 0192 0179 0414 0243 0230
VEXA	0272 0135	0372 0021	0243
VICTOR	0317		
VIDEO SYSTEM	0372	0243	0021
VIDEOLAGIC	0426		
VIDEOLAGIQUE	0431 0063	0426	0163
VIDEOSAT	0088		
VIDEOSYSTEM	0437 0375 0426	0425 0290 0288	0381 0431
VIDEOTECHNIC	0431	0426	0288
VIDEOTON	0414 0254 0208	0053 0301	0371 0286
VIDIKRON	0259		
VIDION	0135		
VIDTECH	0330	0238	

VIEWSONIC	0134 0251	0129 0246	0261 0240
VISIOLA	0426		
VISON	0021 0372	0431 0243	0392 0135
VISTAR	0419		
VISTRON	0433	0047	
VITO	0411	0407	
VITYAZ	0064	0054	
VIZIO	0140	0097	0061
VORTEC	0372	0243	0021
VOXSON	0294 0372 0346	0414 0255 0281	0330 0243 0021
W			
WALKIE	0049		
WALTHAM	0431 0271 0063 0286	0414 0265 0053	0372 0243 0301
WARDS	0021		
WATSON	0414 0243 0021	0272 0163	0372 0135
WATT RADIO	0426 0259 0254 0197	0414 0063 0320	0363 0315 0281
WEGA	0294 0255 0145	0101 0243 0103	0372 0238
WEGAVOX	0272 0088 0021	0372 0254	0243 0135
WELLTECH	0239		
WELTBlick	0431 0021	0372	0243
WELTSTAR	0437	0375	
WENSTAR	0134		
WESTING-HOUSE	0390	0361	

WESTON	0372	0243	
WHARFEDALE	0101 0243	0395 0021	0372
WHITE WESTING-HOUSE	0426 0063	0372 0254	0243 0021
WILSON	0290		
WINDSOR	0437	0375	
WINSTON	0135	0021	
WINTEL	0239		
WINTERNITZ	0135		
WORLD-OF-VISION	0357 0313	0351	0340
WORLD-TECH	0288		
WORLDVIEW	0135	0021	
X			
XIAHUA	0308	0262	0247
XIANGYU	0247		
XIAOMI	0256		
XINGFU	0247		
XINGHAI	0262		
XLOGIC	0395		
XRYPTON	0372	0243	
X-VIEW	0400		
Y			
YAMAHA	0278		
YAMISHI	0431	0372	0243
Yinghong	0459		
YOKAN	0372	0243	
YOKO	0431 0272 0243 0088 0083 0135	0426 0372 0163 0063 0376 0021	0392 0288 0093 0039 0281
YORK	0167	0021	
YORX	0163		
YUHANG	0247		

Z			
ZANUSSI	0431 0281	0423	0346
ZENITH	0183	0021	
ZETA	0071		
ZHUHAI	0247		