

Programmazione del telecomando universale

Procedura di programmazione del telecomando

Il telecomando può comunicare con il ricevitore e con il televisore allo stesso tempo. Tuttavia, prima di tutto dovrete impostarlo in modo che funzioni con il vostro televisore. Potete configurarlo in due modi: tramite la Ricerca Automatica o la Selezione Manuale.

Una volta impostato potrete utilizzare il telecomando per Accendere, Spegnerne, cambiare canale e modificare il volume del vostro televisore.

Ricerca Automatica

Usate questa procedura se desiderate impostare il telecomando automaticamente oppure se non trovate il modello del vostro televisore nella lista dei codici nelle pagine successive.

1. Accendete il TV.
2. Mantenendo premuto il tasto **SET**, premere il tasto **TV**; il LED si accenderà.
3. Rilasciate entrambi i tasti.
4. Premere ancora il tasto **SET**, il LED comincerà a lampeggiare.
5. Puntando il telecomando verso il TV, premete e rilasciate lentamente il tasto **POWER**; ripetete l'operazione sino a quando il TV si spegne. Potrebbero occorrere alcuni secondi o vari minuti per portare a termine l'operazione.
6. Quando il TV si spegne, premete **TV** per memorizzare il codice.
7. Accendete il TV e provate i tasti.

Selezione Manuale

1. Cercate la marca di TV nella Tabella 1 successiva.
2. Accendete il TV.
3. Mantenendo premuto il tasto **SET**, premere il tasto **TV**; il LED si accenderà.
4. Inserite il codice di 4 cifre relativo al vostro TV; se il codice è corretto il LED si spegnerà altrimenti lampeggerà 4 volte.
5. Provate i tasti **VOLUME**, **MUTE**, **SOURCE**, **POWER**. Nel caso non siano impostati correttamente ripetete le operazioni con un altro codice.

Tabella 1

A			
Accend	0711		
ACE	0713		
Admiral	0032	0155	1011
Adyson	0730		
Agashi	0730		
Aiko	0707	0711	0730
Aim	0711		
Aiwa	0261		
Akai	0005 0707 0731	0159 0711 0745	0169 0730 1020
Akiba	0711	0731	0742
Akito	0711		
Akura	0711 0740	0731	0738
Alaron	0730		
Alba	0705 0731	0711 0738	0730 0744
Albiral	0001		
Allstar	0711		
Amplivision	0739		
Amstrad	0006 0740	0711 1011	0731
Anam	0711		
Anam National	0711		
Anitech	0711		
Ansonic	0711		
Aristona	0711		
A.R Systems	0711		
Arthur Martin	0739		
ASA	0007 0032 0161	0009 0094 1010	0013 0155
Asberg	0711		
Asuka	0731		

Atlantic	0711	0730	
Auchan	0739		
Audiosonic	0160	0711	0731
Ausind	0008		
Autovox	0004 0014 0079	0007 0015 0104	0012 0078 0153
AWA	0026 0159 0220 0709 0730	0027 0160 0706 0711 0740	0033 0189 0708 0714 1006
B			
Baird	0162	0737	
Basic Line	0163	0711	
Baur	0711	1017	1037
BEKO	0170 0719	0226 1018	0711 1024
BEST	0741		
Blaupunkt	0010 0020 0232 0236	0017 0054 0233 0241	0018 0231 0234 1004
Blue Sky	0711 0742	0719 0744	0738
BPL	0026 0163	0160 0711	0162
Brandt	0733	0735	0746
Brinkmann	0711		
Brionvega	0104 0165 0257	0155 0200 0711	0164 0201 1011
Britannia	0730		
Bruns	0158		
BSR	0016	0019	0021
Bush(UK)	0022	0711	0738
C			
Cabletime	0246	0247	0251
Carad	0717		
Carena	0742		

Century	0145	0146	0155
CGE	0019 0145 0170	0023 0151 0231	0024 0169 1004
CGM	0093		
Chaparral	0216		
Clarivox	0001	0166	0167
Clatronic	0705	0711	
CODIAM	0138		
Condor	0711	0730	
Contec	0033	0016	0730
Continental Edison	0733	0744	
Crosley	0024 0155	0025 0231	0145 1004
Crown	0705 0744	0711 1008	0741
CS Electronics	0730		
CTC Clatronic	0096		
D			
Daewoo	0168 0730	0209	0711
Dainichi	0730		
Dansai	0707	0711	0730
Dansette	0740		
DSE (Digitor)	0026	0027	0033
Decca(UK)	0002 0028 0711	0004 0031	0026 0258
Dual	0255 0737	0258 1011	0711 1017
Dual-Tec	0004 0029	0011	0019
Dumont	0155	1010	1023
E			
Elbe	0001 0717	0171	0711
Elbe-Elbit	1011		
Elektronika	1008		

Elin	0730	0745	
Elite	0108	0711	1004
Elman	0019	0029	1023
Elta	0730		
Emerson	0146 1010	0155	0711
Euroman	0711 1008	0730	0741
Europa	0711		
Europhon	0000 0029 0711	0004 0030 1023	0019 0146
Expert	0739		
F			
Fenner	0033	0193	0240
Ferguson	0733	0735	0746
Fidelity(UK)	0003 0711	0034 0730	0229
Filmnet	0202	0248	
Finlandia	0745	1010	
Finlux	0007 0013 0029 0161 0711	0008 0025 0035 0169 1010	0009 0026 0094 0221 1023
Firstline	0711	0730	0738
Fisher	0025 0167 1017	0036 0170	0155 0255
Flint	0742		
Formenti - Phoenix	0003 0037 0730	0008 0038 1004	0025 0159 1023
France Telecom	0266		
Friac	0741		
Funai	0016	0160	1019
G			
Galaxis	0711		

GBC	0002 0025 0033 0041	0004 0026 0039 0042	0019 0031 0040
Geant Casino	0739		
GEC(UK)	0711		
Geloso	0004 0032 0149	0019 0033 0150	0025 0039
General	0733	0743	
Genexxa	0740		
Goldhand	0730		
Goldstar	0003 0080 0252 0711	0004 0153 0700 0730	0043 0172 0701 1011
Goodmans	0119 0737	0707 0744	0711
Gorenje	0170 1008	0173	0741
Granada(UK)	0002 0041 0046 0049 0739	0004 0044 0047 0711 1010	0027 0045 0048 0735
Grandin	0705 0719	0711 0739	0717 0742
Great Wall	0253		
Grey	1025		
Grundig	0003 0020 0051 0056 0744	0010 0045 0053 0094	0018 0050 0054 0711
H			
Halifax	0730		
Hampton	0730		
Hanseatic	0025 0044 0258	0027 0052 0711	0037 0055
Hantarex	0000	0711	
Harwood	0740		
Hauppauge	0026	0711	

HCM	0740		
Hemmermann	0057		
Hinari	0033 0059 0744	0044 0060	0058 0711
Hisawa	0739	0742	
Hitachi	0004 0042 0055 0063 0066 0174 0710	0040 0044 0061 0064 0067 0221 0711	0041 0047 0062 0065 0068 0222 0737
Hitsu	0742		
Hoshai	0742		
Hotel TV	0704		
Huanyu	0730		
Hygashi	0730		
Hyper	0003 0153	0004 0193	0033 0730
Hypson	0739	0742	
I			
ICE	0730		
Ices	0730		
Imperial	0019 0145 0170 1004	0023 0151 0231	0024 0169 0711
Ingelen	0717	0744	
Inno Hit	0000 0043 0175	0004 0060 0711	0031 0146 1004
INTER (265)	0725		
Intercord	1017		
Interfunk	0005 0045 0069 0073 0711	0027 0046 0070 0075	0040 0052 0071 0155
Intervision	0711 1023	0742	0744

Irradio	0008 0060 0711	0039 0153	0043 0262
Iskra	1023		
IT	0723		
ITS	0730		
ITT-Nokia	0005 0040 0049 0071 0076 0176 0745	0032 0041 0069 0072 0162 0177	0033 0045 0070 0074 0168 0717
J			
Janco	0249	0250	
JEC	0707		
JVC	0077 0179	0119	0178
K			
Kaisui	0163 0742	0711	0730
Kamp	0730		
Karcher	0159 0711 1008	0163 0717	0175 0741
Kawasho	0730		
Kendo	0146 1011	0711	0717
Kennedy	0025 1011	0078	0079
Kingsley	0730		
Kneissel	0711	0717	
KONIG	0027		
Konka	0711		
Kontakt	0744		
Korting	0037 0741	0155	0157
Kotron	0740		
Kuba	1017		
Kyoshu	0740		

L			
Lenco	0033 0238 0711	0039 0239 1023	0183 0240
Lecson	0711	0718	
Lenoir	0004		
Leyco	0705	0711	
LG	0711	0730	
Lifetec	0711	0738	
Linton	1017		
Loewe Opta	0052 0156 0242	0081 0189 1022	0155 0213
Logik	0028		
Logix	0738		
Luma	0032 1011	0082	0711
Lumatron	1011		
Luxor	0005 0055 0084 0087 0745	0045 0068 0085 0162 1010	0047 0083 0086 0177
M			
Magnadyne	0000 0029 0149 1023	0019 0057 0150	0025 0147 0155
Magnafon	0000 0029 1023	0003 0030	0008 0730
Manesth	0707		
Manhattan	0738		
Marantz	0026	0027	1017
Mark	0730		
Matsui	0004 0041 0705 0742	0006 0088 0707 0744	0028 0182 0735
Maximal	0058		
Maxwell	1023		

Medion	0738		
Megas	0717		
Meletronic	0255 0737	0711 1010	0730 1017
Melvox	0739		
Metz	0018 0090 0180	0053 0091 0183	0089 0155
Micromaxx	0738		
Minerva	0010 0051	0018 0053	0045 0744
Minoka	0740		
Mitsubishi	0044 0119 0181	0052 0154 0182	0092 0155 0711
Mivar	0000 0094 0259	0003 0095 0730	0093 0245 0734
Morgans	0711		
MTC	0730		
Multisystem	0159		
Multitec	0738		
Multitech	0096 0711	0170 0730	0172
Murphy(UK)	0041	0730	
N			
NEC	0184	0711	0742
Neckermann	0004 0055 0170 1011	0026 0082 0711 1017	0044 0097 1008 1037
N.E.I.	0166	0711	
Neufunk	0711	0717	
New Tech	0737		
Nicamagic	0730		
Nikkai	0707	0730	
Nobliko	0003 0051 1023	0008 0146	0029 0730
NOKIA	0720 1010	0745	1004

Nordmende	0065 0098 0101 0104 0186 0733 1036	0067 0099 0102 0134 0222 0737	0075 0100 0103 0185 0711 1003
O			
Oceanic(F)	0005 0106	0040 0107	0105 0739
Okano	0711		
Onceas	0004		
Orion	0006 0057 0109 0189 0740	0016 0088 0187 0711 1001	0028 0108 0188 0735
Ormond	0738		
Osaki	0711	0740	
Otto Versand	0025 0052 1017	0027 0055	0044 0711
P			
Pael	0003	0008	0730
Palladium	0197	0711	
Palsonic	0711	0740	
Panama	0730		
Panasonic / National	0001 0037 0110 0114 0241 1036	0003 0040 0111 0190 0711	0019 0106 0112 0212 0745
Pathe Cinema	0730	0739	
Pershin	0739		
Philco	0019 0025 0169 0711	0023 0151 0170 1004	0024 0155 0231
Philex	0229		

Philips	0003 0046 0115 0192 0223 0242 0737 1017 1034	0026 0073 0155 0193 0266 0265 1009 1024	0027 0113 0191 0194 0230 0711 1011 1033
Phoenix	0730		
Phonola	0175	0711	0730
Pilot (1624Y)	0729 (PIP)		
Pilot (P1707Y)	0721		
Pilot (P3033)	0727		
Pilot (P4005)	0726		
Pilot (P567)	0728		
Pilot (P716)	0724		
Pioneer	0000 0243	0027 0711	0067 0737
Polestar	0214		
Powerpoint	0744		
Prandoni-Prince	0008 1023	0032	0146
Praxis	0217		
Profitronic	1023		
Proline	0746		
Prosat	0001		
Prosonic	0705 0738	0711	0730
Protech	0738		
Provision	0711		
PYE	0711		
Q			
Quadra Vision	0739		
Quasar	1023		

Quelle	0004 0008 0013 0027 0050 0069 0221 0234 0711 1004 1010 1035	0005 0009 0016 0028 0051 0094 0231 0235 0738 1007 1011 1036	0007 0010 0026 0045 0052 0153 0232 0236 1003 1008 1022
R			
Radiola	0242	0711	
Radiomarelli	1023		
Radiotone	0705	0740	
Rank(UK)	0022		
RBM(UK)	0022	0094	
RCA	0204 0746	0210	0211
Rediffusion(UK)	0005 0745	0041	0116
Red Star	0711		
REX	0011 0078	0021 0079	0032 0118
RFT	1023		
Rhapsody	0730		
Roadstar	0039		
Royal Lux	0740	0741	
S			
SABA	0000 0075 0099 0117 0186 0733 0745	0065 0085 0100 0155 0222 0735 0746	0067 0098 0103 0185 0224 0737 1032
Sagem	0717	0742	
Saisho	0004 0088	0006 0182	0028 0244

Salora	0005 0055 0069 0086 0177 0250 0745	0047 0066 0076 0097 0195 0267 1010	0048 0068 0082 0162 0249 0268
Sambers	0000 0029 1023	0004 0030	0008 0043
Samsung	0026 0159 0175 0264 0711 1000 1029	0033 0160 0212 0702 0716 1015 1031	0043 0170 0215 0703 0730 1016
Sandra	0730		
Sansui	0711		
Sanyo	0013 0074 0121 0162 0182 0711	0031 0119 0122 0167 0195 0730	0044 0120 0123 0170 0205
Schneider	0004 0019 0036 0258 0737 1017 1030	0011 0025 0038 0262 0738 1023	0015 0026 0255 0711 1011 1028
SEG	0096 0738	0711 0744	0730
SEI- Sinudyne	1001	1011	1023
Seleco	0011 1011	0058	0078
Sentra	0707		
Serino	0717	0742	
Sharp	0044 0124 0225	0054 0196 0227	0119 0198
SHOV	0033		
Siarem	0000 0155	0025 1023	0029
Sicatel	0001		

Siemens	0010 0233 0711	0231 0234 1004	0232 0236
Siesta	0254		
Silva	0730		
Silver	0160	0711	
Singer	0025 0149 0739	0029 0155 1023	0147 0711
Sinudyne	0006 0026 0109 0192	0016 0029 0125 0197	0025 0057 0155 0711
Skysonic	0718		
Solavox	0745		
Sonorlor	0739		
Sony	0028 0127 0130 0228	0119 0128 0182 0260	0126 0129 0199
Stern	0078		
Sunkai	0742	0744	1001
Sunstar	0705		
Superla	0730		
Supertech	0730		
Susuma	0735		
Sydney	0730		
Sytong	0730		
T			
Tai Wah.	0218	0219	
Tandberg	0016 1011	0180	0266
Tashiko	0730		
Tatung	0002 0028	0004 0031	0026 0131
Teac	0712	0740	0742
TEC	0735	0743	1011
Tech Line	0738		
Technics	1036		

Technovision	0263		
Tele +1	0248		
Teleavia	0186	0733	
Telefunken	0067 0132 0135 0186 0733 0743 1004	0075 0133 0140 0231 0735 0746 1026	0098 0134 0185 0235 0737 1003 1032
Teleservice	0203	0246	
Teletech	0738		
Televideon	0730		
Televiso	0739		
Tensai	0013 0037 1023	0016 0039	0033 0178
Tevion	0738		
Thomson	0065 0078 0103 0222 0735 0746	0067 0098 0185 0722 0737 1027	0075 0100 0186 0733 0743 1032
Thorn-Ferguson	0001 0137 0148 0186 0735	0135 0140 0152 0229 1010	0136 0144 0160 0256 1011
Tokyo	0707	0730	
Toshiba	0022 0119 0141 0732	0044 0138 0142 1035	0094 0139 0707 1037
Tranasonic	0742		
Transtec	0730		
Trilux	1005	1021	
Triumph	0732		
U			
Uher	0011 0037 0255	0012 0038 1017	0036 0078

Ultravox	0003 0096 0730	0025 0146	0082 0155
Unimor	1002	1012	
Universum	0094 0738	0160 0741	0221
Univox	0001		
V			
Vegavox	0169		
Videocon	0033 0715	0138	0141
Videologique	0730		
Videotechnic	0730		
Visiola	0730		
Voxson	0032	0155	
W			
Waltham	0733		
Watson	0037 1004	0705	0738
Watt Radio	0001 0029 0730	0003 0030 1023	0025 0057
Wega Color	0119	0143	
Wharfedale	0718		
White Westinghouse	0003 0730	0037	0159
Winco	0740		
Y			
Yamishi	0742		
Yoko	0004 0741	0159 1008	0730
Z			
Zanussi	0078		
Zenith	0203	0237	
Others	0206 1013	0207 1014	0208