

Programmazione del telecomando universale





Procedura di programmazione del telecomando

Il telecomando può comunicare con il ricevitore e con il televisore allo stesso tempo. Tuttavia, prima di tutto dovrete impostarlo in modo che funzioni con il vostro televisore. Potete configurarlo in due modi: tramite la Ricerca Automatica o la Selezione Manuale.

Una volta impostato potrete utilizzare il telecomando per Accendere, Spegnerne, cambiare canale e modificare il volume del vostro televisore.



Ricerca Automatica

Seguite questa procedura se volete impostare il telecomando automaticamente o se non trovate il codice adatto nella tabella dei codici allegata.

1. Accendete il televisore.
2. Tenete premuto il tasto  per 3 secondi finché la luce corrispondente al LED TV non lampeggia due volte per poi rimanere fissa.
3. Tenete premuto il tasto  finché il televisore si spegne. Questa operazione potrebbe durare alcuni secondi o minuti. Il LED lampeggia ogni volta che viene mandato un segnale diverso.
4. Quando il televisore si spegne, rilasciate immediatamente il tasto .
5. Accendete il televisore e provate i tasti necessari al suo funzionamento.
6. Premete il tasto  due volte per salvare le impostazioni e uscire dalla modalità di programmazione. Il LED lampeggerà due volte a conferma.

Selezione manuale

Prima di tutto ricercate il codice corrispondente al vostro televisore e provate i codici iniziando dal primo.

1. Accendete il televisore.
2. Tenete premuti i tasti  e  per 3 secondi finché la luce corrispondente al LED TV non lampeggia due volte per poi rimanere fissa.
3. Inserite il codice di 4 cifre. Ogni tasto verrà confermato con un lampeggio, l'ultimo da un doppio lampeggio.

Provate tutti i tasti necessari per gestire il televisore e verificate che funzionino. Se siete in grado di comandare il televisore, la procedura è andata a buon fine. Nel caso il telecomando non funzioni tornate allo punto 2 e inserite un nuovo codice dalla lista.

A			
A.R. Systems	0218		
Acme	0009		
Acura	0013	0099	
ADA	0012		
ADC	0008	0010	
Admiral	0007 0019	0008 0110	0018
Adyson	0009 0129	0057 0130	0058
Agashi	0057	0058	
Agazi	0008		
AGB	0040	0063	
Aiko	0009 0057 0103 0130	0010 0058 0108 0218	0013 0099 0129
Aim	0218		
Aiwa	0032	0188	0244
Akai	0010 0013 0044 0057 0099 0116 0218	0011 0014 0046 0058 0103 0128	0012 0029 0052 0063 0108 0130
Akiba	0014 0126	0116 0218	0119
Akito	0020		
Akura	0008 0116	0014 0119	0099 0218
Alaron	0057		
Alba	0009 0022 0057 0104 0129 0218	0013 0031 0062 0116 0201 0231	0014 0052 0099 0117 0216
ALBIRAL	0025		
Alcyon	0109		
Alkos	0050		

Allorgan	0021 0120	0047 0130	0058
Allstar	0029	0218	
AMOi	0312	0313	
Amplivision	0009 0125	0058 0130	0062 0132
Amstrad	0008 0023 0099	0013 0040 0116	0014 0063 0218
Anam	0013	0030	
Anglo	0013	0099	
Anitech	0008 0099	0013 0109	0027 0218
Ansonic	0013 0062 0111 0218	0015 0099 0117	0061 0102 0118
Apollo	0135		
Arc en Ciel	0045	0121	
Arcam	0057 0130	0058	0129
Arcam Delta	0009		
Aristona	0029 0218	0052	0102
Arthur Martin	0048	0125	
ASA	0007 0019	0016 0107	0017 0124
Asberg	0027 0218	0029	0109
Astra	0013		
Asuka	0008 0057 0119	0009 0058 0129	0014 0116 0130
Atlantic	0009 0052 0129	0029 0057 0132	0047 0118 0218
Atori	0013	0099	
Auchan	0125		
Audiosonic	0009 0029 0052 0116 0218	0013 0045 0058 0123	0014 0047 0062 0130

AudioTon	0009 0130	0058	0062
Ausind	0027	0109	
Autovox	0007 0027 0058 0130	0008 0036 0109 0133	0009 0047 0117
Awa	0057	0058	0101
Ayomi	0131		
B			
Baird	0045 0113	0058 0130	0108
Bang & Olufsen	0007	0065	
Basic Line	0013 0058 0119	0014 0099 0218	0029 0116
Bastide	0009	0058	0130
Baur	0037 0052 0133	0043 0100 0218	0046 0114
Bazin	0058	0130	
Beko	0031 0185 0210	0062 0197 0218	0176 0206 0288
Benq	0287		
Beon	0029	0052	0218
Best	0062	0123	
Bestar	0029	0062	0218
Binatone	0009	0058	0130
Black Star	0041	0117	
Blacktron	0119		
Blackway	0119		
Blaupunkt	0012	0114	
Blue Sky	0014 0126	0116 0218	0119
Blue Star	0038	0119	
Bondstec	0041	0117	
Boots	0009 0130	0020	0058

BPL	0038	0119	0218
Brandt	0045 0140 0209	0121 0150 0222	0122 0160
Brinkmann	0218		
Brionvega	0007 0218	0029	0052
Britannia	0009 0129	0057 0130	0058
Bruns	0007		
BSR	0021	0042	0120
BTC	0014	0116	
Bush	0013 0020 0038 0045 0058 0104 0120 0162 0201 0241 0280	0014 0022 0042 0052 0084 0116 0130 0176 0218 0242 0285	0018 0029 0043 0053 0099 0119 0133 0180 0227 0245 0308
C			
Capsonic	0008		
Carena	0126	0218	
Carrefour	0022	0104	0107
Cascade	0013	0099	0218
Casio	0307		
Cathay	0029	0052	0218
CCE	0058		
Centurion	0029	0052	0218
Century	0007	0117	
CGE	0027 0062	0041 0109	0042 0117
Cimline	0013	0099	0116
City	0013	0099	
Clarivox	0025	0052	

Clatronic	0008 0014 0029 0058 0109 0117 0218	0009 0023 0031 0062 0111 0130	0013 0027 0041 0099 0116 0132
CMS	0057		
CMS Hightec	0058		
Concorde	0013	0099	
Condor	0009 0057 0111 0129	0029 0062 0117 0132	0031 0099 0119 0218
Contec	0009 0023 0101	0013 0057 0104	0022 0099 0129
Continental Edison	0045	0121	
Cosmel	0013	0099	0123
Crosley	0007 0042	0027 0109	0041 0117
Crown	0013 0031 0062 0218	0027 0039 0099	0029 0052 0109
CS Electronics	0009 0057 0129	0014 0116	0041 0117
CTC	0041	0117	
CTC Clatronic	0015		
Cybertron	0014	0116	
D			
Daewoo	0009 0057 0116 0147 0218	0013 0058 0129 0158 0269	0029 0099 0130 0167 0279
Dainichi	0014 0129	0057	0116
Dansai	0008 0057 0129	0029 0058 0218	0052 0103
Dantax	0052	0053	0062
Datsura	0039		

Dawa	0218		
Daytron	0013	0099	
De Graaf	0011	0018	0106
Decca	0009 0023 0052 0108	0010 0029 0058 0130	0020 0040 0063 0218
Denver	0283		
Desmet	0029 0218	0052	0132
Diamant	0218		
Diamond	0057		
Dixi	0013 0058	0029 0099	0052 0218
DTS	0013	0099	
Dual	0009 0049 0130	0042 0058 0133	0045 0118 0218
Dual-Tec	0009 0118	0013 0130	0042
Dumont	0007 0016 0107	0009 0017 0111	0015 0058 0130
Dux	0052		
Dynatron	0029	0052	0218
E			
Elbe	0025 0061 0116 0218	0047 0062 0118	0058 0063 0131
Elbe-Sharp	0063		
Elcit	0007 0117	0063	0111
Electa	0038		
ELECTRO TECH	0013		
Elektra	0119		
Elin	0009 0052 0129	0017 0057 0133	0029 0099 0218
Elite	0014 0218	0029	0116

Elman	0015	0042	0111
Elta	0013	0057	0099
Emerson	0007 0107	0046 0117	0062 0218
Emperor	0119		
Epson	0355	0358	
Erres	0029 0218	0052	0102
ESC	0058		
Etron	0013		
Eurofeel	0058	0008	
Euroline	0052		
Euroman	0008 0057 0119 0218	0009 0058 0129	0029 0062 0130
Europhon	0009 0029 0057 0111 0218	0015 0040 0058 0117	0020 0042 0063 0130
Expert	0047	0118	0125
Exquisit	0218		
F			
Fenner	0013	0099	
Ferguson	0025 0122 0160	0052 0131 0217	0113 0150
Fidelity	0009 0057	0018 0129	0033 0218
Filsai	0058		
Finlandia	0011	0018	0124
Finlux	0007 0015 0027 0042 0058 0108 0112 0218	0009 0016 0029 0047 0063 0109 0124	0010 0017 0040 0052 0107 0111 0130

Firstline	0029 0021 0058 0111 0129 0133	0009 0041 0099 0117 0130 0218	0013 0057 0108 0120 0131
Fisher	0007 0017 0042 0104 0133	0009 0022 0058 0108	0011 0031 0062 0130
Flint	0029 0126	0108 0218	0116
FNR	0111		
Formenti	0007 0042 0057 0132	0009 0044 0109	0027 0052 0129
Formenti-Phoenix	0057		
Fortress	0007	0110	
Fraba	0062	0218	
Friac	0062		
Frontech	0008 0019 0058 0133	0013 0037 0099	0018 0041 0117
Fujitsu	0010 0108	0047 0111	0058 0130
Fujitsu General	0058		
Funai	0008 0120	0021	0112
G			
Galaxi	0031	0111	0218
Galaxis	0062	0111	0218
GBC	0013 0099	0022 0116	0042
Geant Casino	0125		
GEC	0009 0026 0043 0058 0108 0218	0010 0029 0046 0063 0130	0019 0040 0052 0105 0133

Geloso	0013 0099	0018 0117	0042
General	0127		
General Technic	0013	0099	
Genexxa	0014 0116	0019 0218	0029
Giant	0058		
GoldHand	0057		
Goldline	0218		
GoldStar	0009 0029 0052 0058 0099 0130	0013 0041 0053 0059 0117 0218	0018 0042 0057 0062 0129
Goodmans	0008 0022 0058 0099 0108 0130 0309	0010 0029 0059 0103 0112 0218 0325	0013 0052 0063 0104 0128 0290 0339
Gorenje	0031	0062	
GPM	0014	0116	
Graetz	0019	0046	
Granada	0009 0018 0027 0044 0063 0108 0125 0135	0010 0022 0029 0052 0102 0109 0130 0218	0011 0024 0040 0058 0104 0122 0134
Grandin	0013 0052	0014 0119	0038
Gronic	0058		
Grundig	0012 0036 0109 0184	0016 0062 0114 0218	0027 0107 0144
H			
Halifax	0008 0058	0009 0129	0057 0130

Hampton	0009 0129	0057 0130	0058
Hanseatic	0009 0022 0042 0058 0099 0130 0218	0013 0029 0046 0061 0119 0132	0021 0037 0052 0062 0120 0133
Hantarex	0013 0099	0040 0218	0063
Hantor	0218		
Harwood	0099	0218	
Hauppauge	0055		
HCM	0008 0038 0116 0218	0009 0058 0119	0013 0099 0130
Hema	0058	0099	0130
Hemmermann	0133		
Hifivox	0045		
Higashi	0057		
HiLine	0218		
Hinari	0011 0022 0052 0112	0013 0027 0099 0116	0014 0029 0104 0218
Hisawa	0014 0119	0038 0125	0116 0126
Hitachi	0009 0019 0028 0042 0046 0104 0108 0134 0171 0181 0218 0306 0347	0010 0022 0037 0044 0058 0105 0130 0135 0175 0205 0273 0329	0018 0026 0040 0045 0063 0106 0133 0158 0179 0214 0275 0334
Hornyphone	0218	0029	
Hoshai	0014	0116	0126
Huanyu	0009	0057	0129

Humax	0368		
Hygashi	0009 0129	0057 0130	0058
Hyper	0009 0042 0099 0130	0013 0057 0117	0041 0058 0129
Hypson	0008 0038 0119 0130	0009 0052 0125 0218	0029 0058 0126
I			
Iberia	0218		
ICE	0008 0014 0058 0129	0009 0029 0099 0130	0013 0057 0116 0218
ICeS	0057	0116	0129
Imperial	0019 0031 0062 0133	0027 0041 0109 0218	0029 0042 0117
Indesit	0036		
Indiana	0029	0052	0218
Ingelen	0019		
Ingersol	0013	0099	
Inno Hit	0009 0014 0052 0063 0109 0130	0010 0029 0058 0099 0116 0218	0013 0040 0059 0108 0117
Innovation	0008 0053	0013	0032
Interactive	0062		
Interbuy	0013 0117	0041	0099
Interfunk	0007 0041 0052 0218	0019 0045 0062	0029 0046 0102
International	0057		

Intervision	0008 0058 0116 0126	0009 0062 0117 0130	0015 0111 0119 0218
Irradio	0013 0052 0109 0218	0014 0059 0116	0029 0099 0117
Isukai	0014 0218	0116	0119
ITC	0009 0130	0042	0058
ITS	0014 0057 0129	0029 0116 0218	0038 0119
ITT	0013 0043 0112 0133	0019 0044 0124 0135	0024 0046 0128
ITV	0013 0117	0052 0218	0053
J			
JEC	0050	0103	
JVC	0022 0104 0170 0211 0245 0338	0029 0113 0189 0233 0263	0076 0116 0208 0243 0276
K			
Kaisui	0009 0038 0099 0126 0218	0013 0057 0116 0129	0014 0058 0119 0130
Kamosonic	0009		
Kamp	0009	0057	0129
Kapsch	0019	0047	0118
Karcher	0009 0052 0119	0013 0062 0218	0025 0111
Kawasho	0057		
Kendo	0015 0111	0018 0117	0062 0218
Kennedy	0042	0047	

KIC	0058		
Kingsley	0009 0129	0047	0057
Kneissel	0054 0118	0061 0131	0062 0218
Kolster	0029	0218	
Konka	0014	0116	
Korpel	0029	0052	0218
Korting	0007	0062	0132
Kosmos	0218		
Koyoda	0013		
KTV	0009	0058	
Kuro	0039		
Kyoto	0025	0057	0058
L			
Lasat	0062		
Lenco	0013	0099	
Lenoir	0009	0013	0099
Lesa	0041	0117	
Leyco	0008 0029 0120	0010 0052 0218	0021 0108
LG	0009 0029 0052 0058 0099 0130 0218 0271 0293	0013 0041 0053 0059 0117 0176 0234 0286 0319	0018 0042 0057 0062 0129 0180 0264 0292 0341
LG/GoldStar	0218		
Liesenk	0052		
Liesenkotter	0218		
Life	0008 0053	0013	0032
Lifetec	0008 0053 0218	0013 0099	0032 0116
Lloyd's	0099		

Loewe	0034 0063 0218	0061 0145 0240	0062 0173
Loewe Opta	0007	0029	0052
Logik	0023	0101	
Luma	0018 0052 0218	0046 0099	0047 0118
Lumatron	0018 0047 0118	0029 0052 0130	0046 0058 0218
Lux May	0029		
Luxor	0009 0036 0058 0133	0018 0043 0059 0134	0028 0046 0128
M			
MElectronic	0009 0019 0052 0099 0128 0218	0013 0029 0057 0117 0129	0017 0045 0058 0124 0130
Magnadyne	0007 0041 0063	0015 0042 0111	0040 0052 0117
Magnafon	0009 0040 0109	0015 0057 0111	0027 0063 0129
Magnum	0008 0053	0013	0032
Mandor	0008		
Manesth	0008 0052 0120 0218	0009 0058 0130	0029 0103 0132
Marantz	0029	0052	0218
Marelli	0007		
Mark	0029 0058 0130	0052 0099 0218	0057 0129
Masuda	0058		

Matsui	0009 0018 0022 0040 0058 0101 0108 0122 0133 0300	0010 0020 0023 0050 0063 0103 0114 0126 0218	0013 0021 0029 0052 0099 0104 0120 0130 0246
Matsushita	0030		
McMichael	0026	0105	
Mediator	0029 0218	0052	0102
Medion	0008 0053	0013 0218	0032
Melvox	0125		
Memorex	0013	0099	
Memphis	0010 0108	0013 0123	0099
Mercury	0099	0218	
Metz	0007	0114	0224
Micromaxx	0008 0053	0013	0032
Microstar	0008 0053	0013	0032
Minerva	0016 0107	0036 0109	0063 0114
Minoka	0029	0218	
Mitsubishi	0007 0029 0104 0237	0022 0034 0204	0023 0036 0218
Mivar	0009 0057 0060 0063 0129	0027 0058 0061 0064	0040 0059 0062 0109
Motion	0027	0109	
MTC	0043 0133	0057	0062
Multisystem	0052		
Multistandard	0111		

Multitech	0009	0013	0015
	0018	0022	0027
	0041	0042	0052
	0057	0058	0062
	0099	0111	0117
	0129	0130	0133
	0218		
Murphy	0009	0017	0044
	0057	0108	0129
N			
NAD	0046		
Naiko	0035		
Naonis	0018		
National	0036	0115	
NEC	0022	0058	0104
	0132		
Neckermann	0007	0009	0012
	0018	0029	0031
	0037	0043	0052
	0058	0062	0100
	0117	0130	0133
	0218		
NEI	0029	0052	0123
	0218		
Nesco	0041	0112	0117
Network	0123		
Neufunk	0099	0218	
New Tech	0013	0029	0058
	0099	0130	0218
New World	0014	0116	
Nicamagic	0009	0057	0129
Nikkai	0008	0009	0010
	0014	0029	0050
	0052	0057	0058
	0099	0103	0104
	0108	0116	0123
	0129	0130	0218
Nobliko	0009	0015	0016
	0027	0057	0107
	0109	0111	0129
Nogamatic	0045		
Nokia	0019	0024	0043
	0044	0046	0124
	0128	0133	0135

Nordic	0058		
Nordmende	0007	0019	0029
	0045	0114	
Nordvision	0052		
Novatronic	0218		
O			
Oceanic	0019	0046	0120
	0125		
Okano	0031	0062	0108
	0218		
ONCEAS	0009		
Onwa	0116		
Opera	0218		
Orbit	0029	0218	
Orion	0013	0021	0023
	0029	0035	0040
	0052	0053	0063
	0099	0101	0111
	0120	0132	0176
	0218	0225	0238
	0246		
Orline	0116	0218	
Ormond	0053		
Orsowe	0063		
Osaki	0008	0009	0010
	0014	0051	0058
	0108	0116	0130
	0218		
Osio	0059		
Oso	0014	0116	
Osume	0010	0104	0108
	0116		
Otto Versand	0009	0012	0022
	0029	0037	0038
	0039	0042	0043
	0045	0046	0052
	0058	0063	0100
	0104	0110	0114
	0117	0120	0130
	0132	0133	0218
P			
Pael	0009	0057	0129

Palladium	0009 0062 0130	0031 0100 0133	0058 0117 0218
Palsonic	0058		
Panama	0008 0051 0099 0130	0009 0057 0117 0218	0013 0058 0129
Panasonic	0019 0046 0153 0174 0218 0345 0351 0363	0030 0063 0159 0198 0274 0349 0353	0036 0115 0166 0203 0281 0350 0359
Panavision	0218		
Pathe Cinema	0009 0057 0125 0132	0025 0061 0129 0133	0042 0062 0131
Pathe Marconi	0025	0045	0121
Pausa	0013	0099	
Pensonic	0250		
Perdio	0010 0132	0057 0218	0108
Perfekt	0218		
Philco	0007 0042 0117	0027 0062 0218	0041 0109
Philharmonic	0009 0130	0051	0058
Philips	0007 0027 0046 0102 0141 0157 0169 0186 0194 0218 0239 0253 0291 0322 0327	0009 0029 0052 0105 0142 0163 0172 0190 0213 0223 0241 0255 0320 0323 0336	0026 0042 0083 0138 0152 0164 0183 0192 0215 0229 0252 0256 0321 0324 0342

Phoenix	0007 0057 0129	0029 0062 0132	0052 0108 0218
Phonola	0007 0057 0218	0029 0102	0052 0129
Pioneer	0019 0052 0328 0340 0364	0029 0062 0330 0342	0045 0218 0331 0346
Plantron	0008 0218	0029	0099
Playsonic	0058	0130	
Poppy	0013	0099	
Prandoni Prince	0018 0063	0040 0109	0046 0117
Precision	0009 0130	0051	0058
Prima	0013	0019	0099
Prinz	0028	0108	0133
Profex	0013 0099	0027	0046
Profilo	0053		
Profitronic	0029	0111	0218
Proline	0010 0108	0029 0218	0102
Promax	0248	0249	
Prosonic	0009 0057 0115	0052 0058 0129	0053 0062 0218
Protech	0008 0015 0042 0052	0009 0029 0043 0058	0013 0041 0051
Provision	0052	0053	0218
Pye	0029 0183	0052 0218	0102 0229
Pymi	0013	0099	
Q			
Quandra Vision	0125		
Quasar	0041		

Quelle	0008	0009	0016
	0017	0021	0023
	0029	0041	0042
	0046	0052	0053
	0058	0059	0100
	0101	0104	0107
	0114	0117	0130
	0133	0218	
	Questa	0022	0104
R			
Radialva	0116	0218	
RadioShack	0218		
Radiola	0029	0052	0058
	0102	0218	
Radiomarelli	0007	0040	0041
	0063	0117	0218
RADIONETTE	0017		
Radiotone	0029	0062	0099
	0218		
Rank	0016	0022	0107
RBM	0016		
RCA	0024		
Recor	0218		
Rediffusion	0046		
Redstar	0218		
Reflex	0218		
Revox	0029	0052	0062
	0218		
Rex	0008	0018	0019
	0047	0117	0118
RFT	0007	0061	0062
	0108		
Rhapsody	0057		
R-Line	0029	0052	0218
Roadstar	0008	0013	0014
	0099	0116	0220
Robotron	0007		
Rowa	0057	0058	
Royal Lux	0062		
RTF	0007		

S			
Saba	0007	0019	0040
	0045	0046	0063
	0122	0140	0150
	0160	0209	0217
saccs	0025		
Sagem	0126		
Saisho	0008	0009	0013
	0023	0040	0058
	0063	0099	0101
	0130		
Salora	0018	0019	0024
	0028	0037	0039
	0042	0043	0046
	0059	0063	0133
	0134		
Sambers	0015	0027	0040
	0063	0109	0111
Samsung	0008	0009	0010
	0013	0023	0029
	0031	0049	0051
	0052	0057	0058
	0059	0062	0099
	0108	0129	0130
	0139	0148	0151
	0156	0161	0218
	0219	0235	0251
	0254	0259	0261
	0265	0272	0282
	0301	0302	0303
	0304	0305	0310
	0314	0326	0332
	0333	0343	0344
Sandra	0009	0057	0058
	0129	0130	
Sansui	0029	0218	
Sanyo	0009	0010	0011
	0017	0022	0023
	0024	0027	0042
	0049	0057	0058
	0061	0062	0099
	0101	0104	0108
	0129	0130	0165
	0202	0207	0362
SBR	0026	0052	0102
	0218		
Schaub Lorenz	0019	0046	0133

Schneider	0009 0042 0052 0102 0118 0193	0014 0045 0058 0116 0130 0195	0029 0049 0083 0117 0133 0218
SEG	0008 0022 0042 0058 0117 0218	0009 0027 0052 0099 0129	0015 0041 0057 0104 0130
SEI	0063 0120	0100 0133	0111 0218
SEI-Sinudyne	0007 0021	0015 0040	0019 0063
Seleco	0018 0042	0019 0047	0022 0118
Sencora	0013	0099	
Sentra	0050 0116	0099	0103
Serino	0057	0126	
Sharp	0022 0110 0168 0200 0266 0289 0311 0317 0366	0063 0120 0187 0257 0278 0295 0315 0318	0104 0146 0191 0260 0284 0297 0316 0354
Shorai	0021	0112	0120
Siarem	0007 0042 0114	0015 0063 0218	0040 0111
Sicatel	0025		
Siemens	0012		
Siera	0029	0102	0218
Siesta	0049	0062	
Silva	0057	0129	
Silver	0022	0104	0112
Singer	0007 0042 0125	0015 0111	0041 0117

Sinudyne	0007 0042 0100 0133	0015 0052 0111 0218	0021 0063 0120
Skantic	0019	0134	
Skyworth	0056		
Sogera	0132		
Solavox	0019	0108	
Sonitron	0011 0062	0024 0130	0058
Sonoko	0008 0029 0099 0218	0009 0052 0119	0013 0058 0130
Sonolor	0011 0125	0019	0100
Sontec	0029 0062	0049 0120	0052 0218
Sony	0010 0023 0101 0143 0212 0277 0357	0013 0051 0104 0149 0268 0348 0360	0022 0100 0111 0154 0270 0352
Sound & Vision	0014 0116	0015	0111
Soundwave	0029 0218	0052	0132
Standard	0009 0029 0099 0132	0013 0051 0116 0218	0014 0058 0130
Starlite	0052	0099	0218
Stenway	0038	0116	0119
Stern	0018 0118	0019	0047
Strato	0099	0218	
Stylandia	0058		
Sunkai	0013 0120	0021 0126	0116
Sunstar	0099	0218	
Sunwood	0013 0218	0029	0099

Superla	0009 0063	0057 0129	0058
SuperTech	0037 0129	0057 0218	0099
Supra	0013	0099	
Susumu	0014	0122	
Sutron	0013	0099	
Sydney	0009 0058	0051 0129	0057 0130
Sysline	0052		
Sytong	0057	0129	
T			
Tandberg	0021	0047	0123
Tandy	0009 0019 0058 0116	0010 0044 0108 0117	0014 0051 0110 0130
Tashiko	0009 0026 0058 0129	0018 0051 0104 0130	0022 0057 0105
Tatung	0009 0029 0052 0101 0218	0010 0040 0058 0108	0020 0051 0063 0130
TCM	0008 0053 0069 0072 0075 0078 0081 0084 0087 0090 0093 0096	0013 0067 0070 0073 0076 0079 0082 0085 0088 0091 0094 0097	0032 0068 0071 0074 0077 0080 0083 0086 0089 0092 0095 0098
Teac	0058	0126	0218
Tec	0009 0042 0058 0122 0130	0013 0044 0099 0123	0041 0051 0117 0127
Technema	0132		
Technics	0030		

TEDELEX	0058		
Teleavia	0045	0121	
Telecor	0058 0130	0116 0218	0118
Telefunken	0029 0122 0217 0232	0036 0127 0218	0045 0140 0228
Telegazi	0116	0118	0218
Telemeister	0132	0218	
Telesonic	0218		
Telestar	0218		
Teletech	0013 0099 0218	0041 0117	0052 0123
Teleton	0009 0047 0104 0133	0037 0051 0118	0043 0058 0130
Televideon	0057	0129	0132
Televiso	0125		
Temco	0120		
Tensai	0013 0021 0099 0120 0218	0014 0029 0116 0130	0017 0058 0117 0132
Tenson	0132		
Tesmet	0029		
Tevion	0008 0053	0013	0032
Textet	0009 0058	0051 0099	0057 0130
Thomson	0001 0004 0009 0045 0127 0140 0177 0218 0337	0002 0005 0029 0121 0136 0150 0209 0267	0003 0006 0036 0122 0137 0160 0217 0335

Thorn	0010 0046 0113 0218	0017 0050 0122	0025 0052 0131
Tokai	0010 0108 0218	0029 0123	0058 0130
Tokyo	0009 0129	0057	0103
Tomashi	0038	0119	
Toshiba	0016 0058 0107 0178 0199 0230 0258 0296 0365	0022 0103 0111 0182 0221 0236 0262 0356 0367	0050 0104 0155 0196 0226 0247 0294 0361
Towada	0019 0111	0042 0133	0058
Trakton	0058		
Trans Continens	0058	0130	0218
Transtec	0057		
Trident	0051 0130	0058	0063
Tristar	0116		
Triumph	0040 0218	0063	0124
U			
Uher	0019 0047 0118	0027 0062 0132	0029 0109 0218
Ultravox	0007 0041 0057 0129	0009 0042 0111 0218	0015 0044 0117
Unic Line	0135	0218	
Union	0247		
United	0052		

Universum	0008 0031 0052 0062 0104 0114 0123 0130 0218	0017 0041 0058 0100 0107 0117 0124 0133	0029 0042 0059 0101 0109 0120 0128 0135
Univox	0025 0218	0123	0131
V			
Vestel	0018 0031 0052 0130	0019 0041 0053 0218	0029 0042 0058
Vexa	0013 0218	0052	0099
Victor	0022	0029	0030
VIDEOLOGIC	0057		
Videologique	0009 0058 0130	0014 0116	0057 0129
Videosat	0041		
VideoSystem	0029	0218	
Videotechnic	0057 0130	0058 0132	0129
Videoton	0134		
Viewsonic	0298	0299	
Visiola	0009	0057	0129
Vision	0029 0218	0058	0132
Visorex	0033		
Vistar	0044		
Vortec	0029	0052	0218
Voxson	0007 0027 0218	0018 0029	0019 0109
W			
Waltham	0009 0051 0134	0025 0058 0218	0044 0130

Watson	0029 0132	0052 0218	0116
Watt Radio	0009 0042 0129	0015 0057 0133	0025 0111
Wega	0007 0218	0022	0104
Wegavox	0099		
Weltblick	0029 0132	0052 0218	0058
Weston	0042		
Wharfedale	0035		
White Westinghouse	0009 0052 0129	0015 0057 0132	0027 0123 0218
Windstar	0119		
X			
Xrypton	0218		
Y			
Yamaha	0066		
Yamishi	0058 0126	0116 0130	0119 0218
Yokan	0218		
Yoko	0008 0014 0052 0062 0130	0009 0029 0057 0099 0218	0013 0051 0058 0116
Yorx	0014	0116	
Z			
Zanussi	0018 0130	0047	0058